Actuadores de pistón Fisher® 585C

Contenido

Introducción
Alcance del manual 1
Descripción
Especificaciones
Principio operativo
Actuador con volante
Actuador con retorno por resorte
Construcción del 585C de carrera larga11
Instalación
Conjunto de bypass14
Nota sobre las aplicaciones de válvulas de tres vías 14
Montaje del actuador 14
Montaje del actuador tamaños 25 y 50
Montaje del actuador tamaños 60 - 130 16
Montaje del conector del vástago
(tamaños 60 - 130)
Montaje del actuador de carrera larga 17
Volantes del 585C
Operación del volante (tamaños 25 y 50) 18
Operación del volante (tamaños 60 - 130)
Operación del volante de carrera larga 19
Mantenimiento (tamaños 25 y 50)
Reemplazo de la junta tórica del alojamiento o
de los rodamientos de impulso del
volante (tamaños 25 y 50)
Reemplazo de los sellos, cambio de la
acción o cambio del (de los) resorte(s) de
derivación (tamaños 25 y 50)
Mantenimiento (tamaños 60 - 130)
Mantenimiento del volante de montaje
lateral (tamaños 60 - 130)
Desmontaie de las construcciones de
volante (tamaños 60 y 68)
Desmontaje de las construcciones de
volante (tamaños 80 - 130)
Nuevo montaie (tamaños 60 - 130)

Figura 1. Actuador de pistón Fisher 585C



Mantenimiento del 585C de carrera larga
Construcción diferente a la de volante 2
Construcción con volante
Procedimiento de conexión del vástago29
Cómo hacer un pedido de piezas
Juegos de piezas
Lista de piezas
Tamaños 25 y 50
Tamaños 60 - 130
Lista de piezas para carrera larga
p p

Introducción

Alcance del manual

Este manual de instrucciones contiene información sobre instalación, mantenimiento y pedido de piezas para los actuadores de pistón Fisher 585C. Consultar en los manuales de instrucciones correspondientes la información sobre otros equipos y accesorios usados con estos actuadores.

No instalar, utilizar ni efectuar el mantenimiento de un actuador 585C sin contar con una formación sólida en instalación, utilización y mantenimiento de válvulas, actuadores y accesorios. Para evitar lesiones personales o daños materiales, es importante leer atentamente,





entender y seguir el contenido completo de este manual, incluidas todas sus precauciones y advertencias. Para cualquier pregunta acerca de estas instrucciones, consultar con la oficina de ventas de Emerson Process Management antes de proceder.

Descripción

El actuador Fisher 585C

Los actuadores neumáticos de pistón 585C (figura 1) proporcionan control preciso de estrangulamiento o de abierto-cerrado en válvulas de vástago deslizante. El actuador 585C usa un cilindro de doble acción que requiere presión de aire para funcionar.

Los actuadores tamaños 25 y 50 están disponibles en construcción sin resorte o con resorte de derivación. Dependiendo de la configuración, el resorte de derivación retraerá o extenderá la barra del pistón cuando ocurra una pérdida de presión de aire del cilindro. Los actuadores tamaños 60 al 130 están disponibles sólo en construcciones sin resorte.

Normalmente, los actuadores 585C se suministran con un controlador digital de válvula DVC6200 o con un posicionador analógico P/P o I/P 3600. Según sea el tamaño del actuador, el actuador 585C está disponible con volante manual de montaje superior o lateral.

El actuador Fisher 585C de carrera larga

Los actuadores de pistón 585C de carrera larga tienen una carrera máxima de 610 mm (24 in.). El actuador de carrera larga está disponible con un volante manual que permite abrir, cerrar o posicionar la válvula. El volante manual también sirve como tope para limitar la carrera ascendente del obturador de la válvula.

Como el actuador 585C, el 585C de carrera larga suele equiparse con un controlador digital de válvula DVC6200 o un posicionador 3600 para aplicación de estrangulamiento. Para aplicación de abierto-cerrado, el cilindro del actuador se carga y descarga mediante una válvula solenoide, un interruptor neumático u otro equipo similar.

Especificaciones

Las especificaciones de los actuadores de pistón 585C y de carrera larga se presentan en las tablas 1 y 2. Algunos actuadores individuales salen de fábrica con las especificaciones estampadas en una placa de identificación incorporada al yugo.

Tabla 1. Especificaciones del 585C (tamaños 25 - 130)

Presión de operación⁽¹⁾

Tamaños 25 - 50

Máxima permisible: 10,3 bar (150 psig) Mínima recomendada: 1,4 bar (20 psig)

Tamaños 60 - 130

Máxima permisible: ver la tabla 9 Mínima recomendada: 2,4 bar (35 psig)

Carrera

Ver la tabla 3

Capacidades de impulso

Ver las tablas 5 a 9

Velocidades de recorrido

Varían con el tamaño del actuador, el resorte del actuador, la carrera y la presión de suministro. Si la velocidad de recorrido es vital, favor de consultar a la oficina de ventas de Emerson Process Management

Área del pistón

Ver la tabla 3

Desplazamiento volumétrico del cilindro

Ver la tabla 3

Límites de temperatura operativa⁽¹⁾

Para todos los tamaños

Con juntas tóricas de nitrilo: -46 a 80 °C (-50 a 175 °F), estándar

Con juntas tóricas de fluorocarbono: -18 a 149 °C

(0 a 300 °F), opcional

Diámetros del saliente del yugo y del vástago de la válvula

Ver la tabla 4

Conexiones de presión

Tamaños 25 - 60

■ NPT 1/4 pulg. interna (estándar) o ■ NPT 3/8 pulg. interna (opcional)

Tamaños 68 - 130

■ NPT 1/2 pulg. (estándar)

Montaje del instrumento

El actuador 585C tiene capacidad de montaje NAMUR en tamaños 25 al 130 $\,$

Materiales de construcción

Pieza	Material
Yugo	Hierro dúctil
Pistón	Aluminio
Cilindro	Aluminio
Pernos y sujetadores	NCF (acabado no corrosivo)
Resortes (sólo tamaños 25 y 50)	Acero de aleación
Juntas tóricas	Nitrilo (estándar), fluorocarbono
Vástago del actuador	Acero cromado
Conexión del vástago	Acero inoxidable
Escala indicadora de carrera	Acero inoxidable
Pintura	Polvo de poliéster
Bujes de sello del cilindro (sólo tamaños 60 - 130)	Latón
Conector del vástago (tamaños 60 - 130)	Acero cincado

Pesos aproximados (menos el posicionador y volante)

Tamaño 25

saliente del yugo de 2-1/8 pulgadas, 7 kg (16 lbs) saliente del yugo de 2-13/16 pulgadas, 8 kg (17 lbs)

Tamaño 50

saliente del yugo de 2-13/16 pulgadas, 20 kg (45 lbs) saliente del yugo de 3-9/16 pulgadas, 22 kg (48 lbs)

Tamaño 60: 31 kg (68 lbs)
Tamaño 68: 54 kg (120 lbs)
Tamaño 80: 102 kg (225 lbs)
Tamaño 100: 113 kg (250 lbs)
Tamaño 130: 188 kg (415 lbs)

Opciones

Tamaños 25 y 50

- Volante de montaje superior, ver las figuras 6, 8 y 9 y la tabla 11
- Válvula de bypass de cilindro Interruptores de final de carrera Transmisor de posición Fisher 4200 Tamaños 60 130
- Volante integral de montaje lateral (figura 10) Tamaños 25 - 130
- Opciones de montaje FIELDVUE™
- Sistema de válvula de cierre Fisher 377, actuador de fallo
- ascendente o descendente o de bloqueo en la última posición
- Interruptor eléctrico de posición del vástago de la válvula TopWorx™ DXP M21GNEB
- Interruptores Micro-Switch de final de carrera

^{1.} No se deben exceder los límites de presión/temperatura que se indican en este manual y cualquier limitación de norma o código aplicable.

Tabla 2. Especificaciones del 585C (actuadores de carrera larga [yugo fabricado])

Presión del cilindro⁽²⁾

Mínima recomendada: para válvulas con bajos requisitos de impulso - 2,4 bar (35 psig); para todas las otras válvulas -3,4 bar (50 psig)

Máxima permisible: cilindros de 127 mm (5 in.) a 305 mm (12 in.) de diámetro - 17,2 bar (250 psig) a menos que la limite la presión de suministro máxima permisible del posicionador o de dispositivos de conmutación; cilindro de . 356 mm (14 in.) de diámetro - 13,8 bar (200 psig) a menos que la limite la presión máxima permisible del posicionador o dispositivo de conmutación

Información de carrera

Todos los tipos: 229 mm (9 in.) a 610 mm (24 in.) en incrementos de 25 mm (1 in.) como se muestra en la figura 15

Relación de carrera para construcción de volante: 10 revoluciones completas del volante mueven el vástago 25 mm (1 in.)

Información de impulso

Ver la tabla 10

Temperatura ambiental operativa^(1, 2)

Para todos los tamaños

Con juntas tóricas de nitrilo: -50 a 80 °C (-58 a 175 °F), estándar

Con juntas tóricas de fluorocarbono: -18 a 150 °C (0 a 300 °F), opcional

Diámetros y áreas del pistón

Ver la tabla 10

Diámetros del saliente del yugo y del vástago de la válvula

Ver la tabla 4

Conexiones de presión

El estándar es NPT 1/4. Para tamaños mayores, consultar a la oficina de ventas de Emerson Process Management

Materiales de construcción

Pieza	Material
Cuerpo del cilindro: 127 a 356 mm (5 a 14 in.)	Acero cromado
Barra del pistón	Acero cromado
Yugo	Acero estructural
Conector del vástago	Acero inoxidable
Pistón	Aluminio
Pernos y sujetadores	NCF
Juntas tóricas	Nitrilo

Opciones

■ Sellos de pistón de alta temperatura hasta 177 °C (350 °F), ■ Válvulas de cierre Fisher 377, actuador de fallo ascendente, descendente o de bloqueo en la última posición, ■ Interruptores de final de carrera, ■ Volante integral de montaje lateral

^{1.} Estos términos se definen en ANSI/ISA S51.1.
2. No se deben exceder los límites de presión/temperatura que se indican en este manual y cualquier limitación de norma o código aplicable.

Tabla 3. Volúmenes de espacio libre del cilindro de pistón Fisher 585C

	PISTÓN EN LA	PARTE SUPERIO	R DEL CILINDRO (RESORTES DEBA	JO DEL PISTÓN P	ARA LOS TAMAÑ	ÍOS 25 Y 50)	
Tamaño del	Área de	l pistón	Carrera máxim	a del actuador	Volumen o libre su	le espacio iperior	Volumen deb	ajo del pistón
actuador	cm ²	in. ²	cm	in.	cm ³	in. ³	cm ³	in. ³
25	168	26	2,9	1.125	104	6.3	1750	107
50	303	47	5,1	2	330	20	5200	320
			5,1	2	310	19	2700	163
60	358	55.5	10	4	310	19	4400	270
			20	8	310	19	8200	500
			5,1	2	1230	75	7500	460
68	571	88.5	10,2	4	1230	75	7500	460
			20,3	8	1230	75	13300	810
00	574	00.5	10,2	4	1230	75	7500	460
80	571	88.5	20,3	8	1230	75	13300	810
100	0.42	120.5	10,2	4	1700	104	10700	650
100	842	130.5	20,3	8	1700	104	19200	1170
120	1.120	224 5	10,2	4	4600	280	18500	1130
130	1430	221.5	20,3	8	4600	280	33000	2000
	PISTÓN EN LA	PARTE INFERIO	R DEL CILINDRO (RESORTES ENCIN	/IA DEL PISTÓN P	ARA LOS TAMAÑ	IOS 25 Y 50)	
Tamaño del	Área de	l pistón	Carrera máxim	a del actuador	Volumen o libre ir		Volumen enci	ma del pistón
actuador	cm ²	in. ²	cm	in.	cm ³	in. ³	cm ³	in. ³
25	168	26	2,9	1.125	77	4.7	1790	109
50	303	47	5,1	2	350	22	5200	320

Tabla 4. Diámetros del saliente del yugo y del vástago de la válvula

TAMAÑO DEL	DIÁMETRO DEL SA	ALIENTE DEL YUGO	DIÁMETRO DE VÁSTA	GO DE LA VÁLVULA
ACTUADOR	mm	in.	mm	in.
25	54 71	2-1/8 2-13/16	9,5 12,7	3/8 1/2
50	71 90	2-13/16 3-9/16	12,7 19,1	1/2 3/4
60	90	3-9/16	19,1	3/4
68	90	3-9/16	19,1	3/4
80	127	5, 5H	25,4 31,8	1 1-1/4
100	127	5, 5H	25,4 31,8	1 1-1/4
130	127	5, 5H	25,4 31,8	1 1-1/4
Carrera larga	127 178	5H ⁽¹⁾ 7	25,4 ó 31,8 50,8	1 ó 1-1/4 2

Capacidades de impulso del actuador

Tabla 5. Capacidades de impulso del actuador Fisher 585C tamaños 25 y 50, unidades estadounidenses (el resorte retrae el vástago del actuador)

TABAAÑO	DAZÓN DE	CARRERA DEL	IMPULSO DEL RESORTE, VÁSTAGO	IMPULSO DEL RESORTE, VÁSTAGO	II	MPULSO N	ETO PARA		N EL VÁSTA DIDO A CAI			COMPLE	TAMENTE		RESORTES
TAMAÑO DEL	RAZÓN DE COMPRESIÓN,	VÁSTAGO DEL	DEL	DEL				Presi	ón de oper	ación, psig	J				USADOS, POR
ACTUADOR	lbs/in	ACTUADOR,	ACTUADOR RETRAÍDO,	ACTUADOR EXTENDIDO,	40	50	60	70	80	90	100	110	125	150	COLOR
		PULGADAS	LBS	LBS					Fuerza,	lbs					
	0	Todos	0	0	1040	1300	1560	1820	2080	2340	2600	2860	3250	3900	No se usan resortes
	200	0,5625 0,75 0,875 1,125	200 200 200 200	313 350 375 425	730 690 660 610	990 950 920 870	1250 1210 1180 1130	1510 1470 1440 1390	1760 1730 1700 1650	2020 1990 1960 1910	2280 2250 2220 2170	2540 2510 2480 2430	2930 2900 2870 2820	3580 3550 3520 3470	Dorado
	400	0,5625 0,75 0,875 1,125	400 400 400 400	625 700 750 850	410 340 290 190	670 600 550 450	930 860 810 710	1190 1120 1070 970	1450 1380 1330 1230	1710 1640 1590 1490	1970 1900 1850 1750	2230 2160 2110 2010	2620 2550 2500 2400	3270 3200 3150 3050	Verde claro
25	500	0,5625 0,75 0,875 1,125	500 500 500 500	781 875 938 1063	260 160 100 X	520 420 360 240	780 680 620 500	1040 940 880 760	1300 1200 1140 1010	1560 1460 1400 1270	1820 1720 1660 1530	2080 1980 1920 1790	2460 2370 2310 2180	3110 3020 2960 2830	Blanco
	700	0,5625 0,75 0,875 1,125	700 700 700 700	1094 1225 1313 1488	X X X	200 70 X X	460 330 250 70	720 590 510 330	980 850 760 590	1240 1110 1020 850	1500 1370 1280 1110	1760 1630 1540 1370	2150 2020 1930 1760	2800 2670 2580 2410	Dorado y blanco
	900	0,5625 0,75 0,875 1,125	900 900 900 900	1406 1575 1688 1913	X X X	X X X	150 X X X	410 240 130 X	670 500 390 160	930 760 650 420	1190 1020 910 680	1450 1280 1170 940	1840 1670 1560 1330	2490 2320 2210 1980	Verde claro y blanco
	0	Todos	0	0	1840	2300	2760	3220	3680	4140	4600	5060	5750	6900	No se usan resortes
	330	0,75 0,875 1,125 1,5 2	330 330 330 330 330	578 619 701 825 990	1310 1270 1180 1060 900	1780 1740 1660 1530 1370	2250 2210 2130 2000 1840	2720 2680 2600 2470 2310	3190 3150 3070 2950 2780	3660 3620 3540 3420 3250	4140 4090 4010 3890 3720	4610 4570 4480 4360 4190	5310 5270 5190 5070 4900	6490 6450 6370 6250 6080	Rosa
	600	0,75 0,875 1,125 1,5 2	600 600 600 600	1050 1125 1275 1500 1800	840 760 610 390 90	1310 1230 1080 860 560	1780 1700 1550 1330 1030	2250 2170 2020 1800 1500	2720 2650 2500 2270 1970	3190 3120 2970 2740 2440	3660 3590 3440 3210 2910	4130 4060 3910 3680 3380	4840 4770 4620 4390 4090	6020 5950 5800 5570 5270	Azul claro
50	930	0,75 0,875 1,125 1,5 2	930 930 930 930 930	1628 1744 1976 2325 2790	260 140 X X X	730 610 380 30 X	1200 1080 850 500 40	1670 1560 1320 970 510	2140 2030 1790 1450 980	2610 2500 2270 1920 1450	3090 2970 2740 2390 1920	3560 3440 3210 2860 2390	4260 4150 3910 3570 3100	5440 5330 5090 4750 4280	Rosa y azul claro
	1550	0,75 0,875 1,125 1,5 2	1550 1550 1550 1550 1550	2710 2906 3294 3875 4650	X X X X	X X X X	110 X X X X	580 385 X X X	1050 855 465 X X	1520 1325 935 355 X	1990 1795 1405 825 50	2460 2265 1875 1295 520	3165 2970 2580 2000 1225	4345 4150 3760 3180 2405	Verde
	1880	0,75 0,875 1,125 1,5 2	1880 1880 1880 1880 1880	3290 3525 3995 4700 5640	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	470 235 X X X	940 705 235 X X	1410 1175 705 X X	1880 1645 1175 470 X	2585 2350 1880 1175 235	3765 3530 3060 2355 1415	Rosa y verde

Tabla 6. Capacidades de impulso del actuador Fisher 585C tamaños 25 y 50, unidades métricas (el resorte retrae el vástago del actuador)

	RAZÓN DE	CARRERA DEL	IMPULSO DEL RESORTE,	IMPULSO DEL RESORTE,							STAGO DEL CARRERA TO		₹		RESORTES
TAMAÑO DEL	COM-	VÁSTAGO	VÁSTAGO	VÁSTAGO					Presión de	operación	, bar				USADOS,
ACTUADOR	PRESIÓN, N/mm	DEL ACTUADOR,	DEL ACTUADOR	DEL ACTUADOR	2,8	3,4	4,1	4,8	5,5	6,2	6,9	7,6	8,6	10,3	POR COLOR
		mm	RETRAÍDO, N	EXTENDIDO, N		'		•	Fu	erza, N					_
		- 1			4626	5702	5020	2225	0252	40400	44565	42722	44455	47740	No se
	0	Todos	0	0	4626	5783	6939	8096	9252	10409	11565	12722	14457	17348	usan resortes
		14,3	890	1393	3247	4404	5560	6717	7829	8985	10142	11298	13033	15925	
	35,0	19,1	890	1558	3069	4226	5382	6539	7695	8852	10008	11165	12900	15791	Dorado
		22,2 28,6	890 890	1669 1891	2936 2713	4092 3870	5249 5026	6405 6183	7562 7340	8718 8496	9875 9653	11032 10809	12766 12544	15658 15435	
		14,3	1780	2781	1824	2980	4137	5293	6450	7606	8763	9919	11654	14546	
		14,3	1780	3115	1512	2669	3825	4982	6139	7295	8452	9608	11343	14234	Verde
	70,1	22,2	1780	3338	1290	2447	3603	4760	5916	7073	8229	9386	11121	14012	claro
		28,6	1780	3783	845	2002	3158	4315	5471	6628	7784	8941	10676	13567	
25		14,3	2225	3475	1156	2313	3470	4626	5783	6939	8096	9252	10943	13834	
	87,6	19,1	2225	3894	712	1868	3025	4181	5338	6494	7651	8807	10542	13434	Blanco
	67,0	22,2	2225	4174	445	1601	2758	3914	5071	6227	7384	8541	10275	13167	Dianco
		28,6	2225	4730	Х	1068	2224	3381	4493	5649	6806	7962	9697	12588	
		14,3	3115	4868	Χ	890	2046	3203	4359	5516	6672	7829	9564	12455	
	122,6	19,1	3115	5451	X	311	1468	2624	3781	4938	6094	7251	8985	11877	Dorado y
		22,2 28,6	3115 3115	5843 6622	X X	X	1112 311	2269 1468	3381 2624	4537 3781	5694 4938	6850 6094	8585 7829	11476 10720	blanco
		14,3 19,1	4005 4005	6257 7009	X X	X X	667 X	1824 1068	2980 2224	4137 3381	5293 4537	6450 5694	8185 7428	11076 10320	Verde
	157,7	22,2	4005	7512	X	X	X	578	1735	2891	4048	5204	6939	9831	claro y
		28,6	4005	8513	X	X	X	X	712	1868	3025	4181	5916	8807	blanco
															No se
	0	Todos	0	0	8180	10200	12300	14300	16400	18400	20500	22500	25600	30700	usan
															resortes
		19,1	1468	2571	5827	7918	10008	12099	14190	16280	18416	20506	23620	28869	
	F7.0	22,2	1468	2753	5649	7740	9831	11921	14012	16102	18193	20328	23442	28691	
	57,8	28,6	1468 1468	3118 3670	5249 4715	7384 6806	9475 8896	11565	13656	15747	17837	19928	23086	28335	Rosa
		38,1 50,8	1468	4404	4003	6094	8185	10987 10275	13122 12366	15213 14457	17303 16547	19394 18638	22552 21796	27801 27045	
		19,1	2669	4671	3736	5827	7918	10008	12099	14190	16280	18371	21529	26778	
		22,2	2669	5004	3381	5471	7562	9653	11788	13878	15969	18060	21218	26467	
	105,1	28,6	2669	5671	2713	4804	6895	8985	11121	13211	15302	17392	20551	25800	Azul claro
		38,1	2669	6672	1735	3825	5916	8007	10097	12188	14279	16369	19528	24777	
		50,8	2669	8007	400	2491	4582	6672	8763	10854	12944	15035	18193	23442	
50		19,1	4137	7242	1157	3247	5338	7428	9519	11610	13745	15836	18949	24198	
50		22,2	4137	7758	623	2713	4804	6939	9030	11121	13211	15302	18460	23709	Rosa y
	162,9	28,6	4137	8790	X	1690	3781	5872	7962	10097	12188	14279	17392	22641	azul claro
		38,1 50,8	4137 4137	10342 12410	X X	133 X	2224 178	4315 2269	6450 4359	8541 6450	10631 8541	12722 10631	15880 13789	21129 19038	
		19,1	6894	12054	X	X	489	2580	4670	6761	8852	10942	14078	19328	
		22,2	6894	12054	X	X	489 X	1712	3803	5894	7984	10942	13211	18460	
	271,4	28,6	6894	14652	X	X	X	X	2068	4159	6249	8340	11476	16725	Verde
	· ·	38,1	6894	17236	X	X	X	X	X	1579	3670	5760	8896	14145	
		50,8	6894	20683	Χ	X	X	X	X	X	222	2313	5449	10698	
		19,1	8362	14634	Х	Х	Х	X	2091	4181	6272	8362	11498	16748	
		22,2	8362	15679	Χ	Х	X	X	1045	3136	5226	7317	10453	15702	Rosa y
	329,2	28,6	8362	17770	X	X	X	X	X	1045	3136	5226	8362	13612	verde
		38,1 50,8	8362 8362	20906 25087	X X	X	X	X	X X	X	X	2091 X	5226 1045	10476 6294	
	1	n de suministro	8302	25087	٨	^	^	^	^	^	^	^	1045	0294	

Tabla 7. Capacidades de impulso del actuador Fisher 585CR tamaños 25 y 50, unidades americanas (el resorte extiende el vástago del actuador)

TAMAÑO	RAZÓN DE COM-	IMPULSO DEL RESORTE,	II	MPULSO	(COMPLE	TAMENT	E EXTENI	OIDO	EL ACT	UADOR		RESORTES				
DEL	PRESIÓN.	VÁSTAGO DEL				Presión	de opera	ción, psi	ig ⁽¹⁾				USADOS, POR				
ACTUADOR	lbs/in.	ACTUADOR	40	50	60	70	80	90	100	110	125	150	COLOR				
	,	EXTENDIDO, LBS					Fuerza,	lbs					No se usan resortes				
	0	0	1040	1300	1560	1820	2080	2340	2600	2860	3250	3900	No se usan resortes				
	200	200	1240	1500	1760	2020	2280	2540	2800	3060	3450	Χ	Dorado				
25(2)	400	400	1440	1700	1960	2220	2480	2740	3000	3260	3650	Х	Verde claro				
25(2)	500	500	1540	1800	2060	2320	2580	2840	3100	3360	3750	Χ	Blanco				
	700	700	1740	2000	2260	2520	2780	3040	3300	3560	Χ	Χ	Dorado y blanco				
	900	900	1940	2200	2460	2720	2980	3240	3500	3760	Χ	Х	Verde claro y blanco				
	0	0	1840	2300	2760	3220	3680	4140	4600	5060	5750	6900	No se usan resortes				
	330	330	2210	2680	3150	3620	4090	4560	5030	5500	6205	Х	Rosa				
50(3)	600	600	2480	2950	3420	3890	4360	4830	5300	5770	6475	Х	Azul claro				
50(3)	930	930	2810	3280	3750	4220	4690	5160	5630	6100	6805	Х	Rosa y azul claro				
	1550	1550	3430	3900	4370	4840	5310	5780	6250	6720	Χ	Χ	Verde				
	1880	1880	3760	4230	4700	5170	5640	6110	6580	7050	Χ	Χ	Rosa y verde				

X—Indica dónde la presión de suministro mostrada no es suficiente para superar el efecto de oposición al resorte de derivación.

1. La presión máxima de diseño para el actuador tamaños 25 y 50 es de 150 psig.

2. El impulso máximo es de 3900 lbs.

3. El impulso máximo es de 6900 lbs.

Tabla 8. Capacidades de impulso del actuador Fisher 585CR tamaños 25 y 50, unidades métricas (el resorte extiende el vástago del actuador)

TAMAÑO	RAZÓN DE	IMPULSO DEL RESORTE.		IMPULS	O TOTAI		L 585CR (LETAMEI		ÁSTAGO NDIDO	DEL ACTU	JADOR		RESORTES
DEL	COM-	VÁSTAGO DEL				Presi	ón de op	eración,	bar ⁽¹⁾				USADOS, POR
ACTUADOR	PRESIÓN, N/mm	ACTUADOR	2,8	3,4	4,1	4,8	5,5	6,2	6,9	7,6	8,6	10,3	COLOR
	,	EXTENDIDO, N					Fuei	za, N					
	0	0	4626	5782	6939	8095	9251	10408	11565	12721	14456	17347	No se usan resortes
	35,0	890	5516	6672	7828	8985	10141	11298	12454	13610	15346	X	Dorado
25(2)	70,0	1780	6405	7562	8718	9874	11031	12188	13344	14500	16235	X	Verde claro
25(2)	87,6	2225	6850	8006	9163	10319	11476	12632	13789	14945	16680	X	Blanco
	122,6	3115	7740	8896	10052	11209	12365	13655	14678	15835	X	X	Dorado y blanco
	157,6	4005	8629	9786	10942	12099	13255	14412	15568	16724	Х	Х	Verde claro y blanco
	0	0	8180	10200	12300	14300	16400	18400	20500	22500	25600	30700	No se usan resortes
	57,8	1468	9830	11921	14011	16102	18192	20282	22373	24464	27600	X	Rosa
50 ⁽³⁾	105,1	2670	11031	13122	15212	17303	19393	21484	23574	25665	28800	Х	Azul claro
	162,8	4135	12499	14589	16680	18770	20861	22952	25042	27133	30269	X	Rosa y azul claro
	271,4	6894	15256	17347	19438	21528	23619	25709	27800	29891	X	X	Verde
	329,2	8362	16724	18815	20906	22996	25087	27177	29268	31358	Х	Х	Rosa y verde

X—Indica dónde la presión de suministro mostrada no es suficiente para superar el efecto de oposición al resorte de derivación.

1. La presión máxima de diseño para el actuador tamaños 25 y 50 es de 10,3 bar.

2. El impulso máximo es de 17347 N.

3. El impulso máximo es de 31358 N.

Tabla 9. Impulso del Fisher 585C (construcción sin resorte)

	ÁREA				IMPU	JLSO TOT	AL PARA	EL 585C ⁽¹⁾				
TAMAÑO DEL	DEL				Pro	esión de	operació	n, bar ⁽³⁾				IMPULSO MÁXIMO PERMISIBLE
ACTUADOR	PISTÓN	2,8	3,4	4,1	4,8	5,5	6,2	6,9	7,6	8,6	10,3	I EKWIISIDEE
	cm ²					Fuerza	, Newton	ıs ⁽²⁾				Newtons
25	168	4630	5780	6940	8100	9260	10400	11600	12700	14500	17300	17300
50	303	8180	10200	12300	14300	16400	18400	20500	22500	25600	30700	31400
60	358	9880	12300	14800	17300	19800	22200	24700	27200	30900	36900	36900
68	571	15700	19700	23600	27600	31500	35400	39400	43300	49200	55600	55600 ⁽⁴⁾
80	571	15700	19700	23600	27600	31500	35400	39400	43300	49200	58700	58700
100	842	23200	29000	34800	40600	46400	52200	58000	63900	72600	86700	86700
130	1430	39400	49300	59100	69000	78700	88500	98800	108100	Х	Х	111200
~	ÁREA				Pre	esión de d	peració	n, psig ⁽³⁾				IMPULSO MÁXIMO
TAMAÑO DEL												
ACTUADOR	DEL PISTÓN	40	50	60	70	80	90	100	110	125	150	PERMISIBLE
		40	50	60	70		90 rza, lbs ⁽²		110	125	150	
	PISTÓN	1040	1300	60 1560	70				110 2860	125 3250	150 3900	PERMISIBLE
ACTUADOR	PISTÓN in. ²					Fue	rza, Ibs ⁽²)				PERMISIBLE Lbs
ACTUADOR 25	PISTÓN in. ² 26	1040	1300	1560	1820	Fue 2080	rza, lbs ⁽² 2340	2600	2860	3250	3900	PERMISIBLE Lbs 3900
25 50	PISTÓN in. ² 26 47	1040 1840	1300 2300	1560 2760	1820 3220	Fue 2080 3680	rza, lbs ⁽² 2340 4140	2600 4600	2860 5060	3250 5750	3900 6900	PERMISIBLE Lbs 3900 7050
25 50 60	PISTÓN in. ² 26 47 55.5	1040 1840 2220	1300 2300 2780	1560 2760 3330	1820 3220 3890	Fue 2080 3680 4440	rza, lbs ⁽²⁾ 2340 4140 5000	2600 4600 5550	2860 5060 6110	3250 5750 6940	3900 6900 8300	PERMISIBLE Lbs 3900 7050 8300
25 50 60 68	PISTÓN in.2 26 47 55.5 88.5	1040 1840 2220 3540	1300 2300 2780 4430	1560 2760 3330 5310	1820 3220 3890 6200	Fue 2080 3680 4440 7080	rza, Ibs ⁽²⁾ 2340 4140 5000 7970	2600 4600 5550 8850	2860 5060 6110 9740	3250 5750 6940 11100	3900 6900 8300 12500	PERMISIBLE Lbs 3900 7050 8300 12500(4)

X—Indica dónde la presión de suministro mostrada excederá el impulso máximo permisible.

1. La presión máxima de diseño para los actuadores tamaños 25 a 100 es de 10,3 bar (150 psig). Los actuadores tamaños 68 y 130 están limitados a 9,7 y 7,8 bar (140 y 113 psig) respectivamente.

2. Los datos de los tamaños 25 y 50 son para la construcción sin un resorte de derivación.

3. La presión mínima de operación para los actuadores tamaños 60 - 130 es de 2,4 bar (35 psig).

4. El actuador tamaño 68 con volante está limitado a un impulso de 40000 Newtons (9000 lbs).

Tabla 10. Impulso del Fisher 585C de carrera larga

DIÁMETRO		TAMAÑO	ÁREA		IMPULSO T	OTAL PARA A	CTUADORES 58	35C DE CARRE	RA LARGA ⁽¹⁾	
DEL	645554	DE LA BARRA DEL	DEL			Presi	ón de operaci	ón, bar		
PISTÓN	CARRERA	PISTÓN	PISTÓN	2,8	4,1	5,5	6,9	8,3	9,7	10,3
mm		mm	mm ²			F	uerza, Newto	ns	II.	
127			127	3500	5250	6980	8720	10500	12200	13100
152			182	5030	7560	10100	12600	15100	17600	18900
203	E		323	8940	13400	17900	22400	26800	31300	33500
254	Empujar		507	14000	21000	27900	34900	41900	48900	52500
305			730	20100	30200	40300	50300	60500	70300	75600
356			993	27400	41100	54700	68500	82300	96100	103000
127			111	3060	4580	6140	7650	9210	10700	11500
152	T:	44.5	167	4580	6890	9210	11500	13800	16100	17300
203	Tirar	44,5	309	8500	12800	17000	21300	25500	29800	31900
254			491	13600	20300	27100	33900	40700	47600	50700
203			293(2)	8050	12100	16100	20200	24200	28200	30200
254	T:	63,5	475 ⁽³⁾	13100	19700	26200	32700	39300	45800	48900
305	Tirar	63,5	698	19300	28900	38500	48000	57800	67200	72100
356			961	26500	39800	52900	66300	79600	93000	99600
DIÁMETRO		TAMAÑO DE LA	ÁREA			Presid	ón de operació	on, psig		
DIÁMETRO DEL PISTÓN	CARRERA		ÁREA DEL PISTÓN	40	60	Presid	ón de operació	on, psig	140	150
DEL	CARRERA	DE LA BARRA DEL	DEL PISTÓN in. ²			80	100 Fuerza, lbs	120		
DEL PISTÓN	CARRERA	DE LA BARRA DEL PISTÓN	DEL PISTÓN	786	1180		100 Fuerza, lbs	120 2360	140 2750	2950
DEL PISTÓN in.	CARRERA	DE LA BARRA DEL PISTÓN	DEL PISTÓN in. ²			80 1570 2260	100 Fuerza, lbs	120 2360 3390		2950 4240
DEL PISTÓN in.		DE LA BARRA DEL PISTÓN in.	DEL PISTÓN in. ² 19.6	786	1180	80 1570	100 Fuerza, lbs	120 2360	2750	2950
DEL PISTÓN in. 5 6 8 10	CARRERA Empujar	DE LA BARRA DEL PISTÓN	DEL PISTÓN in.2 19.6 28.3	786 1130 2010 3140	1180 1700 3020 4710	1570 2260 4020 6280	100 Fuerza, lbs 1960 2830 5030 7850	2360 3390 6030 9420	2750 3960	2950 4240
DEL PISTÓN in. 5 6 8 10 12		DE LA BARRA DEL PISTÓN in.	DEL PISTÓN in.2 19.6 28.3 50.3 78.5 113.1	786 1130 2010 3140 4520	1180 1700 3020 4710 6790	1570 2260 4020 6280 9050	100 Fuerza, lbs 1960 2830 5030 7850 11300	2360 3390 6030 9420 13600	2750 3960 7040 11000 15800	2950 4240 7540 11800 17000
DEL PISTÓN in. 5 6 8 10		DE LA BARRA DEL PISTÓN in.	DEL PISTÓN in.2 19.6 28.3 50.3 78.5	786 1130 2010 3140	1180 1700 3020 4710	1570 2260 4020 6280	100 Fuerza, lbs 1960 2830 5030 7850	2360 3390 6030 9420	2750 3960 7040 11000	2950 4240 7540 11800
DEL PISTÓN in. 5 6 8 10 12		DE LA BARRA DEL PISTÓN in.	DEL PISTÓN in.2 19.6 28.3 50.3 78.5 113.1	786 1130 2010 3140 4520	1180 1700 3020 4710 6790	1570 2260 4020 6280 9050	100 Fuerza, lbs 1960 2830 5030 7850 11300	2360 3390 6030 9420 13600	2750 3960 7040 11000 15800	2950 4240 7540 11800 17000
DEL PISTÓN in. 5 6 8 10 12 14	Empujar	DE LA BARRA DEL PISTÓN in.	DEL PISTÓN in.2 19.6 28.3 50.3 78.5 113.1 153.9 17.2 25.9	786 1130 2010 3140 4520 6160 689 1030	1180 1700 3020 4710 6790 9240 1030 1550	80 1570 2260 4020 6280 9050 12300 1380 2070	100 Fuerza, lbs 1960 2830 5030 7850 11300 15400 1720 2590	2360 3390 6030 9420 13600 18500 2070 3100	2750 3960 7040 11000 15800 21600 2410 3620	2950 4240 7540 11800 17000 23100 2580 3880
DEL PISTÓN in. 5 6 8 10 12 14 5 6 8		DE LA BARRA DEL PISTÓN in.	DEL PISTÓN in.2 19.6 28.3 50.3 78.5 113.1 153.9 17.2 25.9 47.9	786 1130 2010 3140 4520 6160 689	1180 1700 3020 4710 6790 9240 1030	80 1570 2260 4020 6280 9050 12300 1380 2070 3830	100 Fuerza, lbs 1960 2830 5030 7850 11300 15400 1720 2590 4790	2360 3390 6030 9420 13600 18500 2070 3100 5740	2750 3960 7040 11000 15800 21600 2410 3620 6700	2950 4240 7540 11800 17000 23100 2580 3880 7180
DEL PISTÓN in. 5 6 8 10 12 14 5 6	Empujar	DE LA BARRA DEL PISTÓN in.	DEL PISTÓN in.2 19.6 28.3 50.3 78.5 113.1 153.9 17.2 25.9 47.9 76.1	786 1130 2010 3140 4520 6160 689 1030 1910 3050	1180 1700 3020 4710 6790 9240 1030 1550	80 1570 2260 4020 6280 9050 12300 1380 2070 3830 6090	100 Fuerza, lbs 1960 2830 5030 7850 11300 15400 1720 2590	2360 3390 6030 9420 13600 18500 2070 3100 5740 9140	2750 3960 7040 11000 15800 21600 2410 3620 6700 10700	2950 4240 7540 11800 17000 23100 2580 3880
DEL PISTÓN in. 5 6 8 10 12 14 5 6 8	Empujar	DE LA BARRA DEL PISTÓN in.	DEL PISTÓN in.2 19.6 28.3 50.3 78.5 113.1 153.9 17.2 25.9 47.9 76.1 45.4(2)	786 1130 2010 3140 4520 6160 689 1030 1910	1180 1700 3020 4710 6790 9240 1030 1550 2870	80 1570 2260 4020 6280 9050 12300 1380 2070 3830	100 Fuerza, lbs 1960 2830 5030 7850 11300 15400 1720 2590 4790	2360 3390 6030 9420 13600 18500 2070 3100 5740	2750 3960 7040 11000 15800 21600 2410 3620 6700	2950 4240 7540 11800 17000 23100 2580 3880 7180
DEL PISTÓN in. 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 12 14 5 10 8 10 10	Empujar Tirar	DE LA BARRA DEL PISTÓN in. 1.75	DEL PISTÓN in.2 19.6 28.3 50.3 78.5 113.1 153.9 17.2 25.9 47.9 76.1	786 1130 2010 3140 4520 6160 689 1030 1910 3050 1810 2950	1180 1700 3020 4710 6790 9240 1030 1550 2870 4570	1570 2260 4020 6280 9050 12300 1380 2070 3830 6090 3630 5890	100 Fuerza, lbs 1960 2830 5030 7850 11300 15400 1720 2590 4790 7610	2360 3390 6030 9420 13600 18500 2070 3100 5740 9140	2750 3960 7040 11000 15800 21600 2410 3620 6700 10700 6350 10300	2950 4240 7540 11800 17000 23100 2580 3880 7180 11400
DEL PISTÓN in. 5 6 8 10 12 14 5 6 8 10 8	Empujar	DE LA BARRA DEL PISTÓN in.	DEL PISTÓN in.2 19.6 28.3 50.3 78.5 113.1 153.9 17.2 25.9 47.9 76.1 45.4(2)	786 1130 2010 3140 4520 6160 689 1030 1910 3050 1810	1180 1700 3020 4710 6790 9240 1030 1550 2870 4570 2720	80 1570 2260 4020 6280 9050 12300 1380 2070 3830 6090 3630	100 Fuerza, lbs 1960 2830 5030 7850 11300 15400 1720 2590 4790 7610 4540	2360 3390 6030 9420 13600 18500 2070 3100 5740 9140 5440	2750 3960 7040 11000 15800 21600 2410 3620 6700 10700 6350	2950 4240 7540 11800 17000 23100 2580 3880 7180 11400 6800

^{1.} Para presiones de operación superiores a 10,3 bar (150 psig), consultar a la oficina de ventas de Emerson Process Management.
2. Para carreras mayores que 406 mm (16 in.) con una presión de operación de 10,3 a 17,3 bar (150 a 250 psig).
3. Para carreras mayores que 406 mm (16 in.).

Principio operativo

El actuador de pistón 585C (figuras 2 y 3) usa un pistón que se mueve dentro del cilindro del actuador. Una junta tórica (ver la figura 3) proporciona un sello entre el pistón y el cilindro.

Desde un estado de equilibrio, el actuador reacciona a un desequilibrio de fuerzas creado al incrementar la presión de suministro en un lado del pistón, y al disminuirla en el otro lado. Esto mueve el pistón hacia arriba o hacia abajo, y ocasiona un reposicionamiento del obturador de la válvula.

Actuador con volante (figuras 2 y 6)

La versión con volante se puede utilizar para abrir o cerrar la válvula manualmente (ya sea durante la operación normal o en una emergencia), para posicionar la válvula en un punto del recorrido, o para que sirva de tope de carrera.

Los actuadores tamaños 25 y 50 usan un volante de montaje superior integrado. Ver la figura 6.

Los actuadores tamaños 60 a 130 usan un volante de montaje lateral, y se entregan con un retén de bola con carga en el resorte que evita que la vibración cambie el ajuste del volante. Los volantes para la mayoría de los tipos tienen un diámetro de 203 mm (8 in.) con engranajes biselados o un diámetro de 432 mm (17 in.) con engranajes de eje sinfín.

Especificaciones del volante

Tabla 11. Especificaciones del volante Fisher 585C

TAMAÑO DE	MONTAJE DEL	DIÁMETRO DEL VUELTAS POR mm	MÁXIMA FUERZA DE RIN REQUERIDA	FUERZA DE SALIDA DEL VOLANTE	PESO DEL VOLANTE	
ACTUADOR	VOLANTE	mm	DE CARRERA	Newtons	Newtons	kg
25		356	0,5	325	12810	17
50	Montaje superior	482	0,5	445	23790	20
60(1)		203	0,6	276	40000	28
60 ⁽²⁾		356	0,6	160	40000	30
68 ⁽¹⁾		203	0,6	276	40000	30
68 ⁽²⁾	Montaje lateral integrado	356	0,6	160	40000	33
80	integrado	432	0,4	423	50000	35
100		432	0,4	623	75600	94
130		432	0,4	623	75600	123
TAMAÑO DE	MONTAJE DEL VOLANTE	DIÁMETRO DEL VOLANTE	VUELTAS POR PULGADA DE	MÁXIMA FUERZA DE RIN REQUERIDA	FUERZA DE SALIDA DEL VOLANTE	PESO DEL VOLANTE
ACTUADOR		In.	CARRERA	Libras	Libras	Libras
25		14	12	73	2880	37
50	Montaje superior	19	12	100	5350	45
60 ⁽¹⁾		8	16	62	9000	61
60(2)		14	16	36	9000	66
68 ⁽¹⁾	Montaje lateral integrado	8	16	62	9000	66
68 ⁽²⁾		14	16	36	9000	71
80		17	10	95	11250	77
100		17	10	140	17000	208
130		17	10	140	17000	272
130 17 10 140 17000 1. Construcciones de 2 y 4 pulgadas de carrera máxima. 2. Construcción de 8 pulgadas de carrera máxima.					17000	272

Actuador con retorno por resorte (figura 3)

Los actuadores 585C de tamaños 25 y 50 están disponibles con resortes de derivación en dos configuraciones. El actuador 585C, con el resorte de derivación debajo del pistón, retrae completamente el vástago del actuador cuando el cilindro pierde presión. El actuador 585C, con el resorte de derivación encima del pistón, extiende completamente el vástago del actuador cuando el cilindro pierde presión. No se requieren piezas adicionales para convertir de un tipo de actuador al otro.

Construcción del 585C de carrera larga

Cuando se requiere un impulso especialmente alto o una carrera larga, se debe utilizar el actuador de pistón 585C de carrera larga (ver la figura 4). La versatilidad de la versión de carrera larga permite tener 16 carreras diferentes de la válvula, hasta 610 mm (24 in.). Los impulsos disponibles también son impresionantes, con capacidades hasta 137.800 newtons (30,800 lb).

Figura 2. Actuador de pistón Fisher 585C con volante




Figura 3. Actuador de pistón Fisher 585C con retorno por resorte

JUNTA TÓRICA DEL PISTÓN

Para obtener información más detallada sobre el posicionador 3610 y los controladores digitales de válvula DVC6200, consultar la sección Principio operativo en los manuales de instrucciones del posicionador 3610 y del controlador DVC6200.

W7447-1

Instalación

A ADVERTENCIA

Para evitar lesiones o daños materiales por fractura del cilindro debida al impacto del pistón, instalar correctamente el conector del vástago antes de suministrar presión al posicionador. Utilizar únicamente un suministro de aire controlado por regulador para desplazar el pistón del actuador, a fin de poder instalar el conector del vástago. No utilizar el posicionador para desplazar el actuador del pistón antes de instalar el conector del vástago.

Usar siempre guantes protectores, ropa adecuada y protección para los ojos cuando se realicen operaciones de instalación para evitar lesiones personales.

Para evitar lesiones personales o daños materiales debido al estallido de piezas que contienen presión, asegurarse de que la presión del cilindro u otros valores de presión no excedan los límites indicados en las tablas 1 y 2. Utilizar dispositivos limitadores de presión o de alivio de presión para evitar que la presión del cilindro u otros valores de presión excedan estos límites.

Consultar con el ingeniero de seguridad o de proceso si existen medidas adicionales que se deban tomar para protegerse contra el fluido del proceso.

Si se está haciendo la instalación en una aplicación existente, consultar también la ADVERTENCIA que se encuentra al comienzo de la sección Mantenimiento de este manual de instrucciones.

Figura 4. Actuador Fisher 585C de carrera larga



Cuando un actuador y una válvula se envían juntos como un conjunto de válvula de control, normalmente el actuador se encuentra montado en la válvula. Seguir las instrucciones de la válvula de control cuando se instale en la tubería. Si el actuador se envía por separado o si es necesario montarlo en la válvula, realizar los procedimientos de Montaje del actuador en este manual de instrucciones según corresponda al tamaño del actuador. Para obtener información sobre el montaje de los posicionadores de válvula, consultar los manuales de instrucciones del posicionador 3610 o del controlador DVC6200.

Si se instala un actuador 585C sin posicionador, las presiones de carga del cilindro deben suministrarse a través de una válvula solenoide de 4 vías o de una válvula de conmutación. La parte inferior del pistón recibe presión a través de la parte inferior de la brida de montaje situada en el yugo del actuador (clave 6, figuras 5 y 7) para los tamaños 25 y 50, o bien a través de la conexión situada en la parte inferior del cilindro (clave 1, figuras 10 a 13) para los tamaños 60 a 130. La parte superior del pistón recibe presión a través de la conexión situada en la cubierta del cilindro (clave 1 para las figuras 5, 7; y 10 a 13).

El fluido de presión de suministro debe ser aire filtrado limpio y seco. Si la fuente de suministro pudiera exceder la presión máxima de operación del actuador o la presión de suministro del posicionador, se deben tomar las precauciones adecuadas durante la instalación para proteger el posicionador y todo el equipo conectado contra la presión excesiva.

A ADVERTENCIA

W2795-

Si se cae el actuador y cualquier accesorio y/o válvula se pueden ocasionar lesiones personales y/o daño al equipo. Para todos los procedimientos de montaje, usar una cadena, una eslinga, montacargas o grúa de tamaño adecuado para manipular el actuador y cualquier accesorio y/o válvula. Tener cuidado durante el levantamiento y manipulación para evitar conexiones de equipo que se desprendan, que cuelquen o que estén defectuosas, o cargas de choque repentinas.

PRECAUCIÓN

Para evitar dañar piezas del actuador y la operación difícil de los volantes del mismo, abrir la válvula de bypass antes de utilizar un volante.

Si se requiere operación manual, el actuador debe estar equipado con un volante manual. Para mover manualmente la barra del pistón con el volante, primero se debe abrir la válvula de aguja de bypass (clave 66 para los tamaños 25 y 50, figura 9; clave 92 para los tamaños 60 a 130, figura 14), poner el puntero del volante en la posición neutra e insertar el pasador de bloqueo en el conjunto de funda (para los tamaños 60 - 130 y carrera larga). Luego, girar el volante en la dirección seleccionada como se indica en el volante.

La válvula de control se debe ubicar donde sea accesible para mantenimiento. Se debe dejar espacio encima y debajo de la válvula de control para poder quitar el actuador y el obturador de la válvula.

Conjunto de bypass

El bypass se suministra como se muestra en las figuras 6, 8, 9, 14 y 16 sólo cuando se pide un actuador de volante. El bypass permite que se iguale la presión en cualquier lado del pistón, para que se pueda utilizar el actuador manual para posicionar la válvula.

El caudal a través de la tubería de bypass es controlado por una válvula de aguja de ángulo (clave 66 para las figuras 6, 8 y 9; clave 92 para la figura 14; y clave 54 para la figura 16), que es operada manualmente. Esta válvula debe estar cerrada cuando se esté utilizando presión de aire para operar la válvula.

Nota sobre las aplicaciones de válvulas de tres vías

A ADVERTENCIA

Para evitar la pérdida de control del fluido del proceso y las consiguientes lesiones personales o daños materiales debido al estallido de piezas que contienen presión, asegurarse de que la presión del cilindro no exceda 80 psig en aplicaciones de válvula de tres vías, de alta frecuencia de ciclo y alta velocidad de recorrido.

En aplicaciones de válvulas de tres vías donde el actuador se recorre completamente a una frecuencia de una vez por minuto o más rápido, y la velocidad de recorrido es alta (menos de 0,5 segundos por impulso), existe la posibilidad de que el vástago se fracture en el obturador si la presión del cilindro del actuador es mayor que 80 psig. Esto puede ocasionar pérdida del control del fluido del proceso y puede dañar más al actuador. Para estas aplicaciones se debe considerar el uso de materiales del vástago de alta resistencia, resistentes a la fatiga.

Montaje del actuador

Montaje del actuador tamaños 25 y 50

El siguiente procedimiento describe el montaje de un actuador 585C (tamaños 25 y 50) en una válvula de empujar hacia abajo para cerrar para que la conexión del vástago del pistón al vástago del obturador de la válvula permita la carrera total y el cierre adecuado. Los números de clave que se mencionan en los siguientes pasos se muestran en las figuras 5 a 9.

- 1. Si todavía no se quita, quitar el conector del vástago (clave 12) aflojando los tornillos de cabeza (clave 14).
- 2. Enroscar las tuercas del conector del vástago (claves 13 y 15) sobre el vástago de la válvula, y pasar las tuercas a la parte inferior de las roscas del vástago de la válvula.
- 3. Empujar el vástago de la válvula hasta que el obturador de la válvula se cierre para acción de obturador de válvulas de empujar hacia abajo para cerrar.
- 4. Poner el actuador en el bonete de la válvula y fijar el actuador firmemente al bonete con la tuerca de seguridad del yugo.

PRECAUCIÓN

En el siguiente procedimiento, no girar el obturador de la válvula mientras esté asentado porque esto puede dañar la superficie de asiento y permitir fugas excesivas. Además, durante el ajuste, utilizar las herramientas cuidadosamente para evitar dañar el vástago del obturador de la válvula. Un vástago de obturador de válvula dañado puede cortar el empaque y permitir fugas.

Nota

Cuando se utilice un actuador con volante en el siguiente paso para impulsar el obturador de la válvula, asegurarse de que la válvula de bypass (clave 66, figura 6, 8 ó 9) esté abierta. Si se gira el volante (clave 47, figura 6, 8 ó 9) en sentido horario, se extiende el vástaqo del actuador (clave 10); si se gira el volante en sentido antihorario, se retrae el vástaqo del actuador.

- 5. Realizar uno de los siguientes procedimientos (a o b según sea adecuado):
 - a. Para un actuador 585C con retracción del resorte cuando el cilindro pierde presión (figuras 5 y 6) en una válvula de empujar hacia abajo para cerrar, desplazar manualmente el obturador de la válvula a la posición de asiento. Girar el volante o aplicar presión a la conexión de presión en el cilindro (clave 1) hasta que el pistón (clave 3) y el vástago del actuador (clave 10) se desplacen según la carrera descendente especificada. Subir la tuerca del conector del vástago (clave 13) en el vástago de la válvula, hasta que haga contacto con el vástago del actuador. Asegurarse de que las superficies planas del vástago del actuador queden perpendiculares al indicador de escala ubicado en el yugo (clave 6). Ajustar la tuerca del conector del vástago como sea necesario, para que las superficies planas de la tuerca y el vástago del actuador queden paralelos. Sujetar el vástago del actuador y la tuerca del conector del vástago con el conector del vástago (clave 12) y con los dos tornillos de cabeza y las tuercas hexagonales (claves 14 y 23). Subir la tuerca hexagonal (clave 15) por el vástago de la válvula y apretarla contra la tuerca del conector del vástago (clave 13).
 - b. Para un actuador 585C con extensión del resorte cuando el cilindro pierde presión (figuras 7 y 8) y válvula de empujar hacia abajo para cerrar, desplazar manualmente el obturador de la válvula a la posición de asiento. Subir la tuerca del conector del vástago (clave 13) por el vástago de la válvula, hasta que haga contacto con el vástago del actuador (clave 10). Girar el volante o aplicar presión a la conexión de presión en el yugo (clave 6) para desplazar el vástago del actuador (clave 10) aproximadamente 1/4 pulg. respecto a la tuerca del conector del vástago. Girar la tuerca del conector del vástago para que suba por el vástago de la válvula dos vueltas completas. Desplazar manualmente el obturador de la válvula, para que la tuerca del conector del vástago vuelva a hacer contacto con el vástago del actuador. Asegurarse de que las superficies planas del vástago del actuador queden perpendiculares al indicador de escala ubicado en el yugo (clave 6). Ajustar la tuerca del conector del vástago como sea necesario, para que las superficies planas de la tuerca y el vástago del actuador queden paralelos. Sujetar el vástago del actuador y la tuerca del conector del vástago con el conector del vástago (clave 12) y con los dos tornillos de cabeza y las tuercas hexagonales (claves 14 y 23). Subir la tuerca hexagonal (clave 15) por el vástago de la válvula y apretarla contra la tuerca del conector del vástago (clave 13).
- 6. Probar el actuador en forma cíclica varias veces para ver que funcione adecuadamente.

Nota

En el siguiente paso, asegurarse de que se use la escala indicadora de carrera correcta (clave 19) según la Lista de piezas para la carrera deseada.

7. Si es necesario, quitar los tornillos de la escala indicadora de carrera (clave 18) y volver a posicionar la escala indicadora de carrera (clave 19) de manera que la flecha de la escala apunte en la misma dirección en que se mueve el obturador de la válvula cuando ésta se abre. Cerrar la válvula. Ajustar la escala hacia arriba o hacia abajo para que el indicador del conector del vástago (clave 12) se alinee con la marca de cerrado en la escala. Fijar la escala con los tornillos correspondientes.

Montaje del actuador tamaños 60 - 130

El siguiente procedimiento describe el montaje de un actuador 585C, tamaños 60 a 130, en una válvula de empujar hacia abajo para cerrar para que la conexión del vástago del pistón al vástago del obturador de la válvula permita la carrera total y el cierre adecuado. Los números de clave que se mencionan en los siguientes pasos se muestran en las figuras 10 a 13.

Si un actuador se compra por separado para instalación en campo en una válvula de control, montarlo en la válvula y fijarlo en su lugar con la tuerca de seguridad del yugo para los tamaños 60 y 68 ó con ocho pernos en actuadores tamaños 80, 100 y 130 que usan un saliente de yugo de 127 mm (5 in.).

Luego se debe hacer la conexión del vástago para sujetar juntos el vástago del actuador y el vástago del obturador de la válvula para proporcionar la carrera adecuada de la válvula. Este procedimiento se describe en los procedimientos de Montaje del conector del vástago en este manual de instrucciones.

Montaje del conector del vástago (tamaños 60 - 130)

PRECAUCIÓN

- Para evitar dañar las superficies de asiento, no girar el obturador de la válvula mientras está asentado. También se debe evitar dañar el vástago del obturador de la válvula usando cuidadosamente las herramientas durante el ajuste de carrera.
- Si el vástago de la válvula y/o el vástago del actuador no se insertan completamente en el conector del vástago, se pueden dañar las roscas o se puede tener un mal funcionamiento. Asegurarse de que la longitud de cada vástago sujetado en el conector de vástago sea igual a o mayor que el diámetro de ese vástago. No aflojar los tornillos de cabeza cuando haya fuerza de presión de carga o de resorte aplicada al conector del vástago.

A ADVERTENCIA

- Instalar correctamente el conector del vástago antes de montar un posicionador en el actuador y de suministrarle presión, utilizando únicamente un suministro de aire controlado por regulador, no el posicionador, para desplazar el pistón del actuador y situar el vástago del actuador.
- A fin de evitar lesiones personales o daños materiales, mantener las manos y las herramientas fuera de la trayectoria de recorrido del vástago del actuador mientras se aplica presión al actuador para mover su vástago en los siguientes pasos.

Válvulas de acción directa (empujar hacia abajo para cerrar) 585C tamaños 60 - 130

- 1. Con la válvula y el actuador montados, asegurarse de que el obturador de la válvula esté en la posición cerrada, y que el actuador esté en la parte superior de su recorrido. Luego, atornillar las dos tuercas de seguridad del vástago (clave 15) completamente sobre la rosca del vástago y poner el disco indicador de carrera (clave 32) (si lo tiene) sobre las tuercas de seguridad del vástago.
- 2. Manteniendo las manos alejadas de cualquier pieza móvil, utilizar un suministro de aire controlado por regulador para bajar el vástago del actuador (clave 10) desde el extremo superior de su carrera hasta la carrera de válvula especificada.
- 3. Utilizando una mitad del conector del vástago (clave 12), alinear el vástago del actuador y el de la válvula con roscas de *ambos* vástagos acopladas desde el fondo hasta el vértice al conector del vástago. Instalar la otra mitad del conector del vástago y apretar los tornillos de cabeza. Con las contratuercas del vástago (clave 15), elevar el disco indicador de carrera (clave 32) hasta el conector del vástago (clave 12).
- 4. Probar el actuador en forma cíclica para revisar la disponibilidad de la carrera total deseada y comprobar que el obturador de la válvula asiente antes de que el actuador haga contacto con el tope inferior de carrera. Los ajustes de carrera pequeños se pueden hacer aflojando un poco el conector del vástago (clave 12), apretando las tuercas de seguridad juntas (clave 15) y atornillando el vástago de la válvula hacia adentro o hacia fuera del conector del vástago (clave 12) con una llave sobre las tuercas de seguridad (clave 15). Si el vástago de la válvula no se puede girar, como con un bonete de sello de fuelle, volver a conectar el vástago para lograr la carrera deseada.
- 5. Una vez que la carrera total sea adecuada, apretar el conector del vástago (clave 12) firmemente, fijar las tuercas de seguridad del vástago (clave 15) contra el conector y ajustar la escala indicadora (clave 19) en el yugo para mostrar la posición correcta del obturador de la válvula.

6. Proporcionar un manómetro para medir la presión al actuador. Hacer un ajuste final del actuador o su posicionador para establecer el punto de inicio de la carrera de la válvula y para obtener la carrera total para el rango dado del instrumento.

Válvulas de acción inversa (empujar hacia abajo para abrir) 585C tamaños 60 - 130

- 1. Manteniendo las manos alejadas de cualquier pieza móvil, aplicar presión al actuador, utilizando un suministro de aire controlado por regulador, para mover el vástago del actuador (clave 10) a la posición extrema ascendente, luego invertir la presión de carga para bajar el vástago del actuador (clave 10) aproximadamente 3 mm (1/8 in.).
- 2. Tirar del vástago de la válvula hacia arriba para asentar el obturador de la válvula.
- 3. Utilizando una mitad del conector del vástago (clave 12), alinear el vástago del actuador y el de la válvula con roscas de *ambos* vástagos acopladas desde el fondo hasta el vértice al conector del vástago. Instalar la otra mitad del conector del vástago y apretar los tornillos de cabeza.
- 4. Si hay un disco indicador de carrera (clave 32), elevarlo al conector del vástago (clave 12) y apretarlo en su posición con las tuercas de seguridad del vástago (clave 15). El disco indicador (clave 32) debe mostrar la válvula que se abrirá con el pistón (clave 3) en la parte inferior de su recorrido. Si no la muestra, aflojar dos tornillos (clave 18) y cambiar la escala indicadora de carrera (clave 19) para que indique OPEN (abierto).
- 5. Probar el actuador en forma cíclica para revisar la disponibilidad de la carrera total deseada y comprobar que el obturador de la válvula asiente antes de que el actuador haga contacto con el tope superior de carrera. Los ajustes de carrera pequeños se pueden hacer aflojando un poco el conector del vástago (clave 12), apretando las tuercas de seguridad juntas (clave 15) y atornillando el vástago de la válvula hacia adentro o hacia fuera del conector del vástago (clave 12) con una llave sobre las tuercas de seguridad. Si el vástago de la válvula no se puede girar, como con un bonete de sello de fuelle, volver a conectar el vástago para lograr la carrera deseada.
- 6. Una vez que la carrera total sea adecuada, apretar el conector del vástago (clave 12) firmemente, fijar las tuercas de seguridad del vástago (clave 15) contra el conector y ajustar la escala indicadora (clave 19) en el yugo para mostrar la posición correcta del obturador de la válvula.
- 7. Proporcionar un manómetro para medir la presión al actuador. Hacer un ajuste final del actuador o su posicionador para establecer el punto de inicio de la carrera de la válvula y para obtener la carrera total para el rango dado del instrumento.

Montaje del actuador de carrera larga

El siguiente procedimiento describe el montaje de un actuador 585C de carrera larga en una válvula de cierre por presión descendente, para que la conexión del vástago del pistón al vástago del obturador de la válvula permita la carrera total y el cierre adecuado. Los números de clave que se mencionan en los siguientes pasos se muestran en las figuras 15 y 16.

Si se compra un actuador 585C de carrera larga para instalación en campo en una válvula de control, montar el actuador en la válvula y fijarlo al bonete con los ocho pernos de bonete a actuador. Luego se debe hacer la conexión del vástago para sujetar juntos el vástago del actuador y el vástago del obturador de la válvula para proporcionar la carrera adecuada de la válvula.

PRECAUCIÓN

Para evitar dañar las superficies de asiento, no girar el tapón de la válvula mientras está asentado. Evitar dañar el vástago del tapón de la válvula usando cuidadosamente las herramientas durante los ajustes de carrera.

- 1. Con la válvula y el actuador montados, asegurarse de que el tapón de la válvula esté en la posición cerrada. Luego, girar las dos tuercas de seguridad del vástago (clave 23) completamente sobre la rosca del vástago.
- 2. Comenzando con el cilindro completamente retraído, extender manualmente o con presión de aire la extensión de la barra del pistón la cantidad de carrera especificada.
- 3. Sujetar el conector del vástago (clave 22), sujetando la extensión de la barra del pistón al vástago de la válvula. Asegurarse de sujetar también el brazo de realimentación y el indicador de carrera (clave 3).
- 4. Probar el actuador en forma cíclica para revisar la disponibilidad de la carrera total deseada y comprobar que el tapón de la válvula asiente antes de que el cilindro alcance el final de su recorrido. Los ajustes de carrera pequeños se pueden hacer, si es necesario, aflojando un poco el conector del vástago, apretando las tuercas de seguridad juntas y (con el tapón de la válvula

fuera del asiento) atornillando el vástago de la válvula hacia adentro o hacia fuera del conector del vástago con una llave sobre las tuercas de seguridad.

- 5. Si la carrera total es adecuada, apretar el conector del vástago (clave 22) firmemente, fijar las tuercas de seguridad del vástago (clave 23) contra el conector y ajustar la escala indicadora (clave 7) en el yugo (clave 1) para mostrar la posición del tapón de la válvula.
- 6. Proporcionar un manómetro, si es necesario, para medir la presión al actuador. Hacer un ajuste final en el posicionador para establecer el punto de inicio de la carrera de la válvula y para obtener la carrera total para el rango dado del instrumento.

Volantes del 585C

Operación del volante (tamaños 25 y 50)

Los números de clave que se mencionan en los siguientes pasos se muestran en las figuras 6, 8 y 9 para el actuador 585C.

El conjunto de volante de un actuador 585C puede utilizarse como tope de carrera ajustable para limitar la carrera total ascendente o descendente del vástago del actuador (clave 10), o como actuador manual para impulsar completamente la válvula. Cuando el indicador neutro (clave 42) está en la posición neutra, la carrera no se restringe. Al girar el volante (clave 47) en sentido horario, la tuerca de operación (clave 46) se atornilla hacia abajo, obligando al vástago del actuador (clave 10) a moverse hacia abajo. Al girar el volante en sentido antihorario, la tuerca de operación se atornilla hacia arriba contra la arandela (clave 45) del vástago del volante, obligando al vástago del actuador a moverse hacia arriba.

Nota

Cuando se use un actuador con volante para impulsar el tapón de la válvula o posicionar el tope de carrera, asegurarse de que la válvula de bypass (clave 66) esté abierta.

Operación del volante (tamaños 60 - 130)

El conjunto del volante 585C para los actuadores de tamaños 60 a 130 (figuras 10 y 11) tiene tres funciones principales:

- a. Para abrir o cerrar la válvula manualmente o para posicionar la válvula en cualquier punto del recorrido, independientemente de la presión del cilindro. El pasador cónico se inserta durante la operación de estrangulamiento manual.
- b. Para actuar como tope de carrera para limitar la apertura o cierre total de la válvula pero no ambas al mismo tiempo. El pasador cónico se deja fuera cuando el conjunto se usa como un tope de carrera.
- c. Para abrir o cerrar la válvula manualmente en una emergencia sin la necesidad de insertar el pasador cónico.

Los engranajes biselados se usan en tamaños 60 y 68 y los engranajes de tornillo sinfín se usan en tamaños 80 a 130. Se suministra un retén de bola con carga en el resorte en el volante para evitar que el ajuste cambie debido a la vibración. La siguiente tabla 12 muestra información pertinente sobre estas unidades con volante.

Tabla 12. Volante Información

Tamaño del actuador	60 - 68	80 - 130
Diámetro del volante, pulg.	8	17
Vueltas requeridas para una pulgada de carrera	16	10

Operación del volante de carrera larga

Los números de clave que se mencionan en los siguientes pasos se muestran en las figuras 15 y 16 para el actuador 585C de carrera larga.

Con el puntero (clave 42) en la posición neutra, la operación automática es posible en toda la carrera. El pasador de bloqueo (clave 10) se debe dejar fuera durante la operación automática, y se debe cerrar la válvula de aguja (clave 54).

Para operación manual, se debe insertar el pasador de bloqueo (clave 10) en el orificio ubicado en el conjunto de funda antes de abrir la válvula de aguja (clave 54). La rotación del volante (clave 32) en cualquier dirección ocasiona que el vástago de la válvula se mueva debido a la conexión con pasador entre la extensión de la barra del pistón y la funda. Hay una flecha de dirección y la palabra OPEN (abierto) en el volante para indicar la rotación requerida para abrir la válvula. Para cambiar de operación manual a automática, regresar el puntero del volante (clave 42) a la posición neutra, cerrar la válvula de aguja (clave 54) y quitar el pasador cónico (clave 10).

El conjunto de volante puede proporcionar un tope de carrera para restringir la carrera ascendente del tapón de la válvula. Cuando se establece el tope de carrera, se debe dejar fuera el pasador cónico (clave 10). Como ejemplo, considerar la válvula de control con una acción de tapón de válvula de empujar hacia abajo para cerrar. Para restringir la apertura total, girar el volante (clave 32) para bajar el conjunto de funda (clave 9). En operación normal, a medida que la válvula se abre, el conector del vástago (clave 22) hace contacto con la parte inferior de la funda antes de que se alcance la carrera de la válvula. Es posible notar la cantidad de restricción en la escala de carrera (clave 7).

Nota

Si surge una emergencia, es posible cerrar la válvula (empujar hacia abajo para cerrar) rápidamente sin insertar el pasador en el conjunto de funda. Primero, girar el volante para mover la funda contra el conector del vástago (clave 22), luego abrir la válvula de aguja y girar el volante para hacer que el tapón de la válvula se cierre.

Mantenimiento (tamaños 25 y 50)

Las piezas de los actuadores están sujetas a desgaste normal y deben ser revisadas y reemplazadas según sea necesario. La frecuencia de la inspección y reemplazo depende de la exigencia de las condiciones de la aplicación. Esta sección proporciona dos procedimientos separados, uno sobre el Reemplazo de la junta tórica del alojamiento o de los rodamientos de impulso del volante, y el otro sobre Reemplazo de los sellos, cambio de la acción o cambio del (de los) resorte(s) de derivación.

Consultar las figuras 6 y 8.

Para un actuador con volante, se proporciona un accesorio de engrase (clave 50) en la cubierta de rodamiento (clave 38) para lubricación periódica de los rodamientos con grasa de litio (clave 24).

A ADVERTENCIA

Evitar lesiones personales ocasionadas por una liberación repentina de presión del proceso. Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento:

- No retirar el actuador de la válvula mientras ésta siga estando bajo presión.
- Usar siempre guantes protectores, ropa adecuada y protección para los ojos cuando se realicen operaciones de mantenimiento para evitar lesiones personales.
- Desconectar cualquier línea de operación que suministre presión de aire, potencia eléctrica o una señal de control hacia el actuador. Asegurarse de que el actuador no pueda abrir o cerrar la válvula repentinamente.
- Usar válvulas de bypass o cerrar el proceso completamente para aislar la válvula con respecto a la presión del proceso. Liberar la presión del proceso en ambos lados de la válvula. Drenar el fluido del proceso en ambos lados de la válvula.

- Purgar la presión de carga del actuador de potencia y liberar toda la fuerza de compresión del resorte de derivación destornillando lentamente el perno de la cubierta del cilindro siguiendo un patrón en cruz.
- Usar procedimientos de interrupción del proceso para asegurarse de que las medidas anteriores se mantengan en efecto mientras se trabaja en el equipo.
- La caja de empaque de la válvula puede contener fluidos del proceso presurizados, incluso cuando se haya quitado la válvula de la tubería. Los fluidos del proceso se pueden rociar si hay presión cuando se quite la tornillería o los anillos del empaque, o cuando se afloja el tapón de tubo de la caja de empaque.
- Consultar con el ingeniero de seguridad o de proceso si existen medidas adicionales que se deban tomar para protegerse contra el fluido del proceso.

Reemplazo de la junta tórica del alojamiento o de los rodamientos de impulso del volante (tamaños 25 y 50)

Realizar este procedimiento si se inspecciona o reemplaza la junta tórica del alojamiento del volante, los cojinetes de empuje del volante o cualquier otra pieza del volante ubicada encima del cilindro (clave 1). La inspección o el reemplazo de la junta tórica del cilindro, el vástago del volante o la contratuerca del vástago del volante (clave 57, 56 ó 52) se describen en el procedimiento Reemplazo de los sellos, cambio de la acción o cambio del (de los) resorte(s) de derivación. Los números de clave se indican en la figura 6 para el actuador 585C (el resorte retrae la barra del actuador) y en la figura 8 para el actuador 585C (el resorte extiende la barra del actuador).

Nota

Se puede realizar este procedimiento sin quitar el cilindro, o el yugo (clave 1 ó 6) del bonete de la válvula.

Desmontaje

Aislar la válvula de control de la presión de la tubería, liberar la presión en ambos lados del cuerpo de la válvula, y drenar el fluido del proceso en ambos lados de la válvula. Cerrar todas las líneas de presión que van al actuador de potencia y liberar toda la presión del actuador. Usar procedimientos de interrupción del proceso para asegurarse de que las medidas anteriores se mantengan en efecto mientras se trabaja en el equipo.

A ADVERTENCIA

Consultar la ADVERTENCIA que se encuentra al comienzo de la sección Mantenimiento de este manual de instrucciones.

- 1. Cerrar la válvula de bypass (clave 66). Quitar la tubería de presión del cilindro y la tubería de bypass de los acoplamientos en T de bypass (clave 68) en el cilindro (clave 1).
- 2. Girar el volante (clave 47) en la dirección adecuada para que el indicador neutro (clave 42) esté detrás de la posición NEUTRAL de la placa del indicador neutro (clave 37).
- 3. Destornillar y quitar la cubierta del indicador neutro (clave 35).
- 4. Quitar el anillo de retención del volante, el volante y la chaveta de bloqueo (claves 48, 47 y 65).
- 5. Aflojar los tornillos de seguridad (clave 51) de la cubierta de rodamientos, y destornillar y quitar con cuidado la cubierta de rodamientos (clave 38).
- 6. Quitar la junta tórica del alojamiento del volante (clave 58) y el conjunto superior de rodamientos de impulso (clave 39).
- 7. Debido a que tanto el alojamiento del volante (clave 36) como la tuerca de operación (clave 46) tienen roscas izquierdas, destornillar el alojamiento del volante girándolo en sentido horario hacia fuera de la tuerca de operación. Quitar con cuidado la bola y el resorte del retén (claves 64 y 63), y quitar el conjunto inferior de rodamientos de impulso (clave 39).

8. Desenroscar el tornillo de cabeza del vástago del volante (clave 60) mientras se utiliza una llave de 0,875 pulgadas para sostener el vástago del volante (clave 56). Quitar la arandela del vástago del volante (clave 45), y la tuerca de operación (clave 46) con el indicador neutro (clave 42) sujetado.

9. Destornillar el indicador neutro (clave 42) en sentido antihorario si es necesario para separarlo de la tuerca de operación (clave 46).

Montaje

- 1. Si se quitó el indicador neutro (clave 42), cubrir sus roscas con adhesivo bloqueador de roscas (resistencia media) (clave 70) y enroscarlo en la tuerca de operación (clave 46). Posicionar el tubo acodado de 90 grados del indicador neutro de manera que no interfiera con la cubierta del indicador neutro (clave 35) cuando se haga el montaje.
- 2. Si es necesario, reemplazar la chaveta antirrotación (clave 40), empujándola hacia fuera del cilindro (clave 1), luego instalar la chaveta de reemplazo (clave 40) en el orificio antirrotación del cilindro.
- 3. Lubricar la superficie interna de la tuerca de operación (clave 46) con grasa de litio (clave 24). Instalar la tuerca de operación con el indicador neutro acoplado, y la arandela del vástago del volante (clave 45), en el vástago del volante (clave 56) y fijar con el tornillo de cabeza del vástago del volante (clave 60). Apretar el tornillo de cabeza con un par de torsión de 169 Nm (125 lbs-ft).
- 4. Poner el conjunto inferior de rodamientos de impulso (clave 39) encima del cilindro (clave 1). Insertar el resorte y la bola del retén (claves 63 y 64) en el cilindro.
- 5. Instalar la junta tórica del volante (clave 58) en el alojamiento del volante (clave 36). Debido a que el alojamiento del volante y la tuerca de operación (clave 46) tienen roscas izquierdas, enroscar el alojamiento del volante sobre la tuerca de operación girándola en sentido antihorario sobre la tuerca de operación hasta que el alojamiento del volante esté ajustado contra el conjunto inferior de rodamientos de impulso (clave 39).
- 6. Instalar el conjunto superior de rodamientos de impulso (clave 39) encima del alojamiento del volante (clave 36).
- 7. Deslizar con cuidado la cubierta de rodamientos (clave 38) encima del alojamiento del volante (clave 36) y enroscarla apretándola con la mano en el cilindro (clave 1). Fijar los tornillos de seguridad (clave 51) apretándolos con un par de torsión de 18 Nm (13 lbs-ft).
- 8. Instalar la chaveta de bloqueo, el volante y el anillo de retención del volante (claves 65, 47 y 48).
- 9. Atornillar la cubierta del indicador neutro (clave 35) apretándola con la mano en el alojamiento del volante (clave 36).
- 10. Instalar la tubería de bypass con la válvula de bypass acoplada (clave 66) en los acoplamientos en T de bypass (clave 68) en el cilindro (clave 1).

Reemplazo de los sellos, cambio de la acción o cambio del (de los) resorte(s) de derivación (tamaños 25 y 50)

Los números de clave se indican en las figuras 5 y 6 para el actuador 585C (el resorte retrae la barra del actuador) y en las figuras 7 y 8 para el actuador 585C (el resorte extiende la barra del actuador).

Desmontaje

Aislar la válvula de control de la presión de la tubería, liberar la presión en ambos lados del cuerpo de la válvula, y drenar el fluido del proceso en ambos lados de la válvula. Cerrar todas las líneas de presión y la potencia al actuador, liberar toda la presión del actuador y liberar toda la fuerza de compresión del resorte de derivación destornillando lentamente el perno de la cubierta del cilindro siguiendo un patrón en cruz. Usar procedimientos de interrupción del proceso para asegurarse de que las medidas anteriores se mantengan en efecto mientras se trabaja en el equipo.

A ADVERTENCIA

Consultar la ADVERTENCIA que se encuentra al comienzo de la sección Mantenimiento de este manual de instrucciones.

Para los actuadores 585C con volante exclusivamente de empuje, figura 9, asegurarse de que el vástago del volante retroceda y salga del cilindro todo lo posible, a fin de anular cualquier compresión adicional del resorte.

1. Quitar la tubería de presión del cilindro. Con una construcción con volante, realizar los pasos 1 a 2 del procedimiento Reemplazo de la junta tórica del alojamiento o de los rodamientos de impulso del volante.

Nota

En el siguiente paso, aflojar cada tornillo de cabeza de cilindro a yugo girando un poco en un patrón de cruz para mantener el cilindro ajustado al yugo mientras se libera la precompresión del resorte.

2. Mientras se deja que la precompresión del resorte de derivación se libere lentamente, quitar los tornillos de cabeza del cilindro al yugo y la cubierta del cilindro (claves 2 y 1).

PRECAUCIÓN

Cuando se realice el siguiente paso, poner el cilindro en una superficie protectora para evitar dañar las superficies del cilindro.

- 3. Quitar el cilindro (clave 1). Poner el cilindro en una superficie protectora para evitar dañar las superficies del cilindro. Con una construcción con volante, revisar la junta tórica del cilindro (clave 57) y reemplazarla si es necesario, aplicando grasa de litio (clave 24) a la junta tórica de reemplazo.
- 4. Revisar la junta tórica del pistón (clave 8) y reemplazarla, si es necesario. Si el único mantenimiento posterior que se realizará será el reemplazo de la junta tórica del pistón, ir al paso 3 de este procedimiento.

Nota

Los actuadores 585C pueden utilizarse con o sin los resortes de derivación. En los siguientes procedimientos se hace referencia a los resortes de derivación. Si no se usan los resortes de derivación, ignorar las referencias a los mismos al realizar los procedimientos de mantenimiento.

- 5. Realizar uno de los siguientes procedimientos de desmontaje (a, b, c, d o e, según sea adecuado):
 - a. Para actuadores 585C sin volante (si hay resorte de derivación, éste extiende la barra del pistón.) (figura 7), retirar el tornillo de cabeza del pistón (clave 4), el pistón (clave 3), el (los) resorte(s) de derivación (clave 16 y/o clave 17) y el espaciador de tope de carrera (clave 5).
 - b. Para actuadores 585C con volante (si hay resorte de derivación, éste extiende la barra del pistón.) (figura 8), retirar el vástago del volante (clave 56) con el espárrago del pistón acoplado (clave 69), el pistón (clave 3), el (los) resorte(s) de derivación (clave 16 y/o clave 17) y el espaciador de tope de carrera (clave 5).
 - c. Para actuadores 585C sin volante (si hay resorte de derivación, éste retrae la barra del pistón.) (figura 5), retirar el (los) resorte(s) de derivación (clave 16 y/o clave 17), el tornillo de cabeza del pistón (clave 4), el espaciador de tope de carrera (clave 5) y el pistón (clave 3).
 - d. Para actuadores 585C con volante (si hay resorte de derivación, éste retrae la barra del pistón.) (figura 6), retirar el (los) resorte(s) de derivación (clave 16 y/o clave 17), el vástago del volante (clave 56) con el espárrago del pistón acoplado (clave 69), el espaciador de tope de carrera (clave 5) y el pistón (clave 3).
 - e. Para actuadores 585C con volante exclusivamente de empuje (figura 9), retirar el pasador de chaveta y la tuerca ranurada (claves 73 y 72) y levantar el volante hacia fuera. Retirar la contratuerca (clave 52). Retirar los tornillos de cabeza (clave 60) y levantar el alojamiento del volante (clave 36) hacia fuera. Sacar el espárrago del volante (clave 56) del alojamiento. Inspeccionar las juntas tóricas (claves 57 y 58). Reemplazar estas piezas según sea necesario.
- 6. Si se necesita revisar o reemplazar la junta tórica del vástago del actuador o el rodamiento (clave 9 u 11), realizar los pasos 1 al 7. De lo contrario, ir al paso 2, asegurándose de cumplir con la nota que precede al paso 2.

7. Aflojar los dos tornillos de cabeza en el conector del vástago (clave 14) y quitarlo. Si se monta el actuador en una válvula, separar el vástago del actuador (clave 10) respecto del vástago del obturador de la válvula. Quitar el actuador de la válvula.

8. Para revisar el rodamiento del vástago del actuador (clave 11), la junta tórica del vástago del actuador (clave 9) o el anillo soporte (clave 25, sólo tamaño 50), quitar el vástago del actuador (clave 10) del yugo (clave 6). Reemplazar estas piezas si es necesario. Aplicar grasa de litio (clave 24) a la junta tórica de reemplazo o al rodamiento e instalarla en el yugo.

Montaje

1. Instalar el vástago del actuador a través del yugo.

Nota

Asegurarse de que la escala indicadora de carrera (clave 19) coincida correctamente con la carrera según la Lista de piezas.

- 2. Para lograr la construcción deseada (un actuador 585C de acción directa o de acción inversa), realizar uno de los siguientes procedimientos de montaje (a, b o c, según proceda):
 - a. Para actuadores 585C (el resorte de derivación extiende la barra del pistón) (figuras 7 y 8), centrar el resorte de derivación interno, si se usa (clave 17 según la tabla 7 u 8), alrededor del saliente central del yugo (clave 6). Si se utiliza según la tabla 7 u 8, centrar el resorte de derivación externo (clave 16) alrededor del resorte de derivación interno. El resorte de derivación externo debe estar dentro del saliente externo del yugo. Poner el espaciador del tope de carrera y el pistón (claves 5 y 3) en el vástago del actuador. Aplicar grasa de litio (clave 24) a las roscas del tornillo de cabeza del pistón o al espárrago del pistón (clave 4 ó 69). Insertar el tornillo de cabeza del pistón, o el espárrago más el vástago del volante acoplado (clave 56), a través del pistón y del espaciador del tope de carrera y dentro del vástago del actuador. Utilizar una llave sobre las superficies planas del vástago del actuador para evitar que gire. Apretar el tornillo de cabeza del pistón, o el espárrago más el vástago del volante acoplado, a 102 Nm (75 lbs-ft) para actuadores de tamaño 25, ó a 136 Nm (100 lbs-ft) para actuadores de tamaño 50.
 - b. Para actuadores 585C con volante exclusivamente de empuje (figura 9), lubricar las juntas tóricas y las roscas del vástago del volante con grasa de litio. Instalar la junta tórica (clave 57) y el vástago de volante (clave 56), girando el tornillo para introducirlo en el alojamiento tanto como se pueda. Poner la junta tórica (clave 58) sobre el alojamiento e insertarla en el cilindro (clave 1). Volver a colocar los tornillos de cabeza (clave 60) y apretarlos a 41 Nm (30 lbs-ft) en los actuadores de tamaño 25, o a 81 Nm (60 lbs-ft) en los de tamaño 50. Volver a colocar la contratuerca (clave 52), el volante (clave 47) y la tuerca ranurada y el pasador de chaveta (claves 72 y 73).
 - c. Para los actuadores 585C (el resorte de derivación retrae la barra del pistón) (figuras 5 y 6), poner el pistón (clave 3) en el vástago del actuador y el espaciador del tope de carrera (clave 5) en el pistón. Aplicar grasa de litio (clave 24) a las roscas del tornillo de cabeza del pistón o al espárrago del pistón (clave 4 ó 69). Insertar el tornillo de cabeza del pistón, o el espárrago más el vástago del volante acoplado (clave 56), a través del espaciador del tope de carrera y del pistón y dentro del vástago del actuador. Utilizar una llave sobre las superficies planas del vástago del actuador para evitar que gire. Apretar el tornillo de cabeza del pistón, o el espárrago más el vástago del volante acoplado, a 102 Nm (75 lbs-ft) para actuadores de tamaño 25, ó a 136 N m (100 lbs-ft) para actuadores de tamaño 50. Centrar el resorte de derivación interno, si se utiliza (clave 17 según la tabla 5 ó 6) alrededor del espaciador del tope de carrera. Si se utiliza según la tabla 5 ó 6, centrar el resorte de derivación externo (clave 16) alrededor del resorte de derivación interno. El resorte de derivación externo debe estar dentro del saliente exterior del pistón.
- 3. Instalar la junta tórica del pistón (clave 8) si se quitó del pistón, y la junta tórica del yugo (clave 7, figura 5 ó 7) si se quitó del yugo (clave 6). Aplicar grasa de litio (clave 24) a la pared del cilindro (clave 1) y deslizar cuidadosamente el cilindro sobre la junta tórica del pistón. Asegurarse de que la conexión de presión del cilindro se alinee con la conexión de presión del yugo. Ajustar el cilindro en su lugar sobre la junta tórica del yugo.
- 4. Alinear los orificios del cilindro con los orificios del yugo asegurándose, para una construcción con volante, de que la ranura antirrotación del vástago del volante (clave 56) se alinee con el orificio del cilindro para la chaveta antirrotación (clave 40).

Nota

Cuando se vuelva a poner el cilindro en el yugo y se aprieten los pernos del cilindro al yugo, asegurarse de mantener el cilindro ajustado y alineado con la parte superior del yugo.

- 5. Lubricar los pernos del cilindro al yugo (clave 2) con grasa de litio (clave 24). Siguiendo un patrón de cruz, apretar un poco alternadamente cada perno del cilindro al yugo de manera que el cilindro se mantenga ajustado con el yugo. Cuando todas las superficies del cilindro estén en contacto con el yugo, apretar cada perno del cilindro al yugo con un par de torsión de 70 Nm (55 lbs-ft) para un tamaño 25 ó 95 Nm (70 lbs-ft) para un tamaño 50.
- 6. Con una construcción con volante, realizar los pasos 2 a 10 del procedimiento Reemplazo de la junta tórica del alojamiento o de los rodamientos de impulso del volante.
- 7. Si el actuador se montará en una válvula, realizar el procedimiento adecuado de montaje del actuador. De lo contrario, poner la tuerca del conector del vástago (clave 13), el conector del vástago (clave 12), dos tornillos de cabeza (clave 14), dos tuercas hexagonales (clave 23) y una tuerca hexagonal (clave 15) en una bolsa de piezas y pegar la bolsa al yugo del actuador.

Mantenimiento (tamaños 60 - 130)

A ADVERTENCIA

Para evitar lesiones o daños materiales por fractura del cilindro debida al impacto del pistón, instalar correctamente el conector del vástago antes de suministrar presión al posicionador. Utilizar únicamente un suministro de aire controlado por regulador para desplazar el pistón del actuador, a fin de poder instalar el conector del vástago. No utilizar el posicionador para desplazar el actuador del pistón antes de instalar el conector del vástago.

A ADVERTENCIA

Evitar lesiones personales debido a una repentina liberación de presión de proceso o debido a un fluido de proceso no controlado. Antes de comenzar el desmontaje:

- No retirar el actuador de la válvula mientras ésta siga estando bajo presión.
- Usar siempre guantes protectores, ropa adecuada y protección para los ojos cuando se realicen operaciones de mantenimiento para evitar lesiones personales.
- Desconectar todas las líneas de operación que suministren presión de aire al actuador. Asegurarse de que el actuador no pueda abrir o cerrar la válvula repentinamente.
- Usar válvulas de bypass o cerrar el proceso completamente para aislar la válvula con respecto a la presión del proceso. Liberar la presión del proceso en ambos lados de la válvula. Drenar el fluido del proceso en ambos lados de la válvula.
- Ventilar la presión de carga del actuador de potencia.
- Usar procedimientos de interrupción del proceso para asegurarse de que las medidas anteriores se mantengan en efecto mientras se trabaja en el equipo.
- La caja de empaque de la válvula puede contener fluidos del proceso presurizados, incluso cuando se haya quitado la válvula de la tubería. Los fluidos del proceso se pueden rociar si hay presión cuando se quite la tornillería o los anillos del empaque, o cuando se afloja el tapón de tubo de la caja de empaque.
- Consultar con el ingeniero de seguridad o de proceso si existen medidas adicionales que se deban tomar para protegerse contra el fluido del proceso.

Los números de clave se muestran en las figuras 10 a 13.

Aislar la válvula de control de la presión de la tubería, liberar la presión en ambos lados del cuerpo de la válvula, y drenar el fluido del proceso en ambos lados de la válvula. Cerrar todas las líneas de presión que van al actuador de potencia y liberar toda la presión del actuador. Usar procedimientos de interrupción del proceso para asegurarse de que las medidas anteriores se mantengan en efecto mientras se trabaja en el equipo.

1. Si no se usa el posicionador, ir al paso 5. Si se usa el posicionador, cerrar todas las líneas de presión al posicionador y luego quitar toda la tubería (cilindro, instrumento y suministro) del posicionador.

PRECAUCIÓN

No usar llaves ni otras herramientas directamente sobre el vástago de la válvula. El daño de la superficie del vástago puede ocasionar daño al empaque de la válvula.

- 2. Quitar el conector del vástago (clave 12) y la cubierta de la barra del pistón (clave 29) usada para proteger el extremo inferior del vástago del actuador.
- 3. Quitar los tornillos de cabeza hueca que sostienen el cilindro (clave 1) al yugo (clave 6).

PRECAUCIÓN

Tener cuidado en el siguiente paso de evitar dañar la pared del cilindro cuando se quite del yugo.

- 4. Insertar un destornillador en las dos ranuras del borde inferior de la pieza fundida del cilindro y hacer palanca en el cilindro para aflojarlo del yugo. Quitar el cilindro, teniendo cuidado de no dañar su pared.
- 5. El pistón (clave 3) y el vástago del actuador (clave 10) se saldrán con el cilindro. Entonces se puede quitar el pistón forzándolo hacia el extremo abierto del cilindro.
- 6. Destornillar el buje del sello (clave 110 ó 26), en el extremo superior del yugo (clave 6).
- 7. Con la unidad desmontada, revisar todas las piezas para ver que no haya desgaste excesivo. Reemplazar todas las juntas tóricas desgastadas. Lubricar (clave 24) como se indica en los planos de montaje. Aplicar sellador (clave 70) como se indica en los planos de montaje.
- 8. Cuando se vuelva a montar el actuador después de quitar la tuerca del pistón (clave 4) del vástago del actuador (clave 10), limpiar las roscas de la tuerca del pistón completamente y aplicarles sellador. Apretar la tuerca del pistón firmemente con un par de torsión de 237 Nm (175 lbs-ft) para actuadores tamaño 60, 1290 Nm (950 lbs-ft) para actuadores tamaños 68, 80 y 100, ó 2070 Nm (1530 lbs-ft) para actuadores tamaño 130.

Mantenimiento del volante de montaje lateral (tamaños 60 - 130)

Consultar las figuras 10 y 11.

- 1. Los engranajes del volante se deben lubricar periódicamente. Se proporciona un accesorio de engrase (clave 140) en los tamaños 80, 100 y 130. En los tamaños 60 y 68, quitar el volante (clave 118) y el piñón cónico (clave 116) y poner grasa de litio a la caja de engranajes. Aflojar el tornillo de seguridad (clave 139) antes de intentar quitar el piñón y la extensión.
- 2. Si es necesario cambiar la acción del obturador de la válvula, de empujar hacia abajo para cerrar a empujar hacia abajo para abrir o viceversa, cambiar el arreglo del volante de manera que la flecha indique la rotación correcta requerida para abrir la válvula.
 - a. Para los tamaños 60 y 68, quitar el volante, invertirlo y volverlo a poner. En los tamaños 60 y 68 (figura 10), quitar el conjunto de bola con carga en el resorte (clave 123) y volver a ponerlo en el lado opuesto.
 - b. Para los tamaños 80 100, quitar el conjunto de volante e instalarlo en el extremo opuesto de la caja de engranajes destornillando los retenes del eje sinfín posterior y frontal (claves 135 y 136, no se muestran) y girar el volante para desacoplar el piñón cónico (clave 116).

Desmontaje de las construcciones de volante (tamaños 60 y 68)

A ADVERTENCIA

Consultar la ADVERTENCIA que se encuentra al comienzo de la sección Mantenimiento (tamaños 60 - 130) de este manual de instrucciones.

Para desmontar los actuadores de pistón 585C de tamaños 60 y 68 (con volante) con fines de mantenimiento, realizar los siguientes procedimientos (figura 10 y 11):

- 1. Asegurarse de que toda la presión esté fuera del cilindro y del cuerpo de la válvula.
- 2. Quitar toda la tubería que va al posicionador.
- 3. Quitar los tornillos de cabeza (clave 2) de la parte inferior de la brida del cilindro (clave 100) para tamaño 60 ó de la brida del adaptador (clave 76) para tamaño 68. Quitar el cilindro (clave 1).
- 4. Quitar la tuerca del pistón (clave 4), luego usar un mazo para golpear ligeramente el pistón (clave 3) y sacarlo de su conector (clave 107).
- 5. Ouitar la extensión del volante (clave 117) aflojando el tornillo de seguridad (clave 139) y destornillando la extensión.
- 6. Quitar los tornillos de cabeza (clave 2) sosteniendo la brida del cilindro (clave 100) al yugo (clave 6).
- 7. Levantar la brida del cilindro (clave 100) fuera del yugo (clave 6).
- 8. Revisar los engranajes del volante y los rodamientos según sea necesario.
- 9. Para quitar el vástago del actuador (no se muestra), aflojar la conexión del vástago (clave 12) y tirar del vástago del actuador hacia fuera de la parte superior del conjunto de funda (clave 104).
- 10. Quitar la funda destornillándola fuera del conjunto de funda (clave 104).
- 11. Destornillar el buje del sello (clave 110) para revisar las juntas tóricas (claves 9 y 27).

Desmontaje de las construcciones de volante (tamaños 80 - 130)

A ADVERTENCIA

Consultar la ADVERTENCIA que se encuentra al comienzo de la sección Mantenimiento (tamaños 60 - 130) de este manual de instrucciones.

Para desmontar los actuadores de pistón 585C de tamaños 80 - 130 (con volante) con fines de mantenimiento, realizar los siguientes procedimientos (figura 11):

- 1. Asegurarse de que toda la presión esté fuera del cilindro y del cuerpo de la válvula.
- 2. Quitar toda la tubería que va al posicionador.
- 3. Quitar los tornillos de cabeza (clave 2) de la parte inferior del adaptador del cilindro (clave 101) y quitar el cilindro (clave 1).
- 4. Quitar la tuerca del pistón (clave 4), luego usar un mazo para quitar el pistón (clave 3) de su conector (clave 107).
- 5. Quitar los tornillos de cabeza (clave 127) y el adaptador del cilindro (clave 101).
- 6. Quitar los tornillos de cabeza (clave 128) y quitar el espaciador (clave 102), teniendo cuidado de no perder la chaveta (clave 144).
- 7. Quitar el pasador de bloqueo (clave 131), desconectar el conector del vástago (clave 12) y tirar del vástago del actuador.
- 8. Quitar el puntero (clave 129) y girar la funda hacia fuera del conjunto de funda (clave 104).
- 9. Quitar los tornillos de cabeza (clave 128) sosteniendo la caja de engranajes (clave 103) al yugo (clave 6).
- 10. Levantar la caja de engranajes (clave 103) para exponer el conjunto del volante.

Nuevo montaje (tamaños 60 - 130)

Cuando se vuelva a montar el actuador de pistón 585C con volante de montaje lateral, ajustar el tornillo de seguridad (clave 125) para eliminar el juego en los rodamientos del engranaje. Cuando esté firme, fijar con la pieza clave 126.

Cuando se vuelva a montar el actuador después de quitar la tuerca del pistón (clave 4) del conector del pistón (clave 107), limpiar las roscas de la tuerca del pistón completamente y aplicarles sellador. Apretar la tuerca del pistón firmemente con un par de torsión de 237 Nm (175 lbs-ft) para actuadores tamaño 60, 1290 Nm (950 lbs-ft) para actuadores tamaños 68, 80 y 100, ó 2070 Nm (1530 lbs-ft) para actuadores tamaño 130.

Mantenimiento del 585C de carrera larga

A continuación se proporcionan instrucciones para un desmontaje completo del actuador. Cuando se necesite inspección o reparación, desmontar el actuador sólo lo suficiente para realizar el trabajo.

A ADVERTENCIA

Evitar lesiones personales debido a una repentina liberación de presión de proceso o debido a un fluido de proceso no controlado. Antes de comenzar el desmontaje:

- No retirar el actuador de la válvula mientras ésta siga estando bajo presión.
- Usar siempre guantes protectores, ropa adecuada y protección para los ojos cuando se realicen operaciones de mantenimiento para evitar lesiones personales.
- Desconectar todas las líneas de operación que suministren presión de aire al actuador. Asegurarse de que el actuador no pueda abrir o cerrar la válvula repentinamente.
- Usar válvulas de derivación o cerrar el proceso completamente para aislar la válvula con respecto a la presión del proceso. Liberar la presión del proceso en ambos lados de la válvula. Drenar el fluido del proceso en ambos lados de la válvula.
- Ventilar la presión de carga del actuador de potencia.
- Usar procedimientos de interrupción del proceso para asegurarse de que las medidas anteriores se mantengan en efecto mientras se trabaja en el equipo.
- La caja de empaque de la válvula puede contener fluidos del proceso presurizados, incluso cuando se haya quitado la válvula de la tubería. Los fluidos del proceso se pueden rociar si hay presión cuando se quite la tornillería o los anillos del empaque, o cuando se afloja el tapón de tubo de la caja de empaque.
- Consultar con el ingeniero de seguridad o de proceso si existen medidas adicionales que se deban tomar para protegerse contra el fluido del proceso.

Construcción diferente a la de volante

Los números de clave que se usan a continuación se muestran en el plano de montaje de la figura 15.

- 1. Desconectar la tubería del cilindro (clave 11) y posicionador.
- 2. Quitar la conexión del vástago aflojando las dos tuercas de seguridad (clave 23) y quitando los cuatro tornillos de cabeza del conector del vástago.

Nota

Consultar el manual de instrucciones correspondiente para cualquier mantenimiento o ajuste que se necesite hacer en el posicionador.

3. Se puede quitar el cilindro (clave 11) destornillando los cuatro tornillos de cabeza (clave 14) que lo sujetan al yugo (clave 1).

Nota

Consultar el manual de instrucciones del fabricante para conocer las instrucciones de desmontaje, mantenimiento y pedido de piezas para el cilindro.

4. Volver a montar el actuador en orden inverso al de las instrucciones anteriores. Consultar la sección Procedimiento de conexión del vástago para conectar adecuadamente el vástago de la válvula a la extensión de la barra del cilindro.

Construcción con volante

Los números de clave que se usan a continuación se muestran en el plano de montaje de la figura 16.

- 1. Desconectar la tubería (clave 47) del cilindro (clave 11) y posicionador.
- 2. Desacoplar el pasador de bloqueo (clave 10), si es necesario. Luego quitar la conexión del vástago aflojando las dos tuercas de seguridad (clave 23) y quitando los cuatro tornillos de cabeza del conector del vástago (clave 22).

Nota

Consultar el manual de instrucciones correspondiente para cualquier mantenimiento o ajuste que se necesite hacer en el posicionador.

- 3. Desenroscar los cuatro tornillos de cabeza (clave 14) que sujetan el cilindro (clave 11) a la extensión del volante (clave 8). Luego, tirar del cilindro, pistón y extensión de la barra del pistón hacia fuera de la funda (clave 9).
- 4. Destornillar la extensión de la barra del pistón del cilindro usando una llave en las superficies planas de la barra para evitar que la extensión y la barra giren juntas.

Nota

Consultar el manual de instrucciones del fabricante para conocer las instrucciones de desmontaje, mantenimiento y pedido de piezas para el cilindro.

- 5. Para continuar el desmontaje, quitar los seis tornillos de cabeza (clave 13) para sacar la extensión del volante. Tener cuidado de no perder la chaveta (clave 28).
- 6. Aflojar los tornillos de seguridad (clave 36) en la caja de engranajes (clave 18) y la tapa del volante (clave 35). Destornillar la tapa del volante y quitar el volante (clave 32).
- 7. Destornillar los retenes del eje sinfín (claves 29 y 30) y girar el eje sinfín (clave 31) para quitarlo de la caja de engranajes.
- 8. Desenroscar los tornillos de cabeza (clave 44) y quitar la caja de engranajes.
- 9. Ahora está expuesto un rodamiento de impulso (clave 20). Para exponer el otro rodamiento de impulso, destornillar el engranaje (clave 19) de la funda (clave 9).

Nota

El retén de rodamiento (clave 21) se encuentra encima de seis tornillos de seguridad (clave 27). Si la caja de engranajes sólo se va a volver a empacar y no se cambian piezas que dañarían el juego libre en los rodamientos, no se necesita hacer ajustes con los tornillos de seguridad.

10. Cuando se vuelva a hacer el montaje, poner grasa de litio a los rodamientos (claves 20 y 40). También aplicar grasa de litio a las superficies de la funda y a las superficies de rodamiento del eje sinfín. Usar el accesorio de engrase para lubricación periódica después del montaje.

- 11. Volver a montar en el orden inverso a los pasos anteriores teniendo en cuenta los siguientes puntos:
 - a. Alinear la chaveta (clave 28) con la ranura de la funda.
 - b. Después de volver a montar la unidad, ajustar los tornillos de seguridad (clave 27), si es necesario, para eliminar el juego libre en los rodamientos. Fijar los tornillos de seguridad en su lugar con las tuercas hexagonales (clave 41).

Nota

Si se aprietan demasiado los tornillos de seguridad, la operación del volante será difícil.

Procedimiento de conexión del vástago

El siguiente procedimiento es para una válvula de empujar hacia abajo para cerrar. El objetivo de este procedimiento es que se debe hacer la conexión del vástago para que la válvula haga el recorrido desde completamente abierto hasta cerrado antes de que el actuador alcance el recorrido total.

PRECAUCIÓN

Para evitar dañar las superficies de asiento, no girar el obturador de la válvula mientras está asentado. Evitar dañar el vástago del obturador de la válvula usando cuidadosamente las herramientas durante los ajustes de carrera.

- 1. Con la válvula y el actuador montados, asegurarse de que el obturador de la válvula esté en la posición cerrada. Luego, girar las dos tuercas de seguridad del vástago (clave 23) completamente sobre la rosca del vástago.
- 2. Comenzando con el cilindro completamente retraído, extender manualmente o con presión de aire la extensión de la barra del pistón la cantidad de carrera especificada.
- 3. Sujetar el conector del vástago (clave 22), sujetando la extensión de la barra del pistón al vástago de la válvula. Asegurarse de sujetar también el brazo de realimentación y el indicador de carrera (clave 3).
- 4. Probar el actuador en forma cíclica para revisar la disponibilidad de la carrera total deseada y comprobar que el obturador de la válvula asiente antes de que el cilindro alcance el final de su recorrido. Los ajustes de carrera pequeños se pueden hacer, si es necesario, aflojando un poco el conector del vástago (clave 22), apretando las tuercas de seguridad (clave 23) juntas y (con el obturador de la válvula fuera del asiento) atornillando el vástago hacia adentro o hacia fuera del conector del vástago (clave 22) con una llave sobre las tuercas de seguridad.
- 5. Si la carrera total es adecuada, apretar el conector del vástago (clave 22) firmemente, fijar las tuercas de seguridad del vástago (clave 23) contra el conector y ajustar la escala indicadora (clave 7) en el yugo para mostrar la posición del obturador de la válvula.
- 6. Proporcionar un manómetro, si es necesario, para medir la presión al actuador. Hacer un ajuste final en el posicionador para establecer el punto de inicio de la carrera de la válvula y para obtener la carrera total para el rango dado del instrumento.

Cómo hacer un pedido de piezas

Cuando se contacte con la oficina de ventas de Emerson Process Management con respecto a este equipo, mencionar el número de serie que se encuentra en la placa de identificación del actuador (clave 21). También especificar el número de pieza completo de 11 caracteres de la siguiente Lista de piezas cuando se hagan pedidos de piezas de reemplazo.

A ADVERTENCIA

Usar sólo repuestos originales Fisher. Bajo ninguna circunstancia se deben usar componentes que no sean suministrados por Emerson Process Management en válvulas Fisher, porque anularán la garantía, podrían perjudicar el funcionamiento de la válvula y podrían ocasionar lesiones personales y daños materiales.

Nota

Emerson, Emerson Process Management y sus afiliadas no se hacen responsables por la selección, uso y mantenimiento de ningún producto. La responsabilidad por la selección, uso y mantenimiento de cualquier producto es sólo del comprador y del usuario final.

Juegos de piezas

Actuator Size	Parts Kit Description	Parts Kit Number
25	O-ring (contains keys 7, 8, and 9)	R585CX00252
50	Backup ring (key 25) for size 50 actuators only	R585CX00502
60 (2-inch maximum travel)	O-ring (contains keys 7, 8, 9, and 27) Piston rod boot (key 29) and Snap ring (keys 30 and 31)	R585CX00012
60 (4-inch maximum travel)	O-ring (contains keys 7, 8, 9, and 27) Piston rod boot (key 29) and Snap ring (keys 30 and 31)	R585CX00022
60 (2-, 4-, and 8-inch maximum travel w/ handwheel) (8-inch maximum travel)	O-ring (contains keys 7, 8, 9, and 27)	R585CX00032
68 (2-, 4-, and 8-inch maximum travel w/ handwheel)	O-ring (contains keys 7, 8, 9, 27, and 112)	R585CX00102
68 (2-, 4-, and 8-inch maximum travel) 80 (8-inch maximum travel) 80 (2-, 4-, and 8-inch maximum travel w/ handwheel)	O-ring (contains keys 7, 8, 9, and 27)	R585CX00042
80 (4-inch maximum travel)	O-ring (contains keys 7, 8, 9, and 27) Piston rod boot (key 29) and Snap ring (keys 30 and 31)	R585CX00052
100 (4-inch maximum travel)	O-ring (contains keys 7, 8, 9, and 27) Piston rod boot (key 29) and Snap ring (keys 30 and 31)	R585CX00062
100 (8-inch maximum travel) 4- and 8-inch maximum travel w/ handwheel)	O-ring (contains keys 7, 8, 9, and 27)	R585CX00072
130 (4-inch travel)	O-ring (contains keys 7, 8, 9, and 27) Piston rod boot (key 29) and Snap ring (keys 30 and 31)	R585CX00082
130 (8-inch travel) (4- and 8-inch travel with handwheel)	O-ring (contains keys 7, 8, 9, and 27)	R585CX00092

71

Warning Nameplate Spacer (2 req'd)

Lista de piezas

Note

Los números de pieza se muestran sólo para las piezas de reemplazo recomendadas. Para conocer los números de pieza no mostrados, contactar a la oficina de ventas de Emerson Process Management.

Tamaños 25 y 50

Piezas comunes del actuador (figura 5 ó 7)

Self Tapping Screw (2 req'd)

Travel Indicator Scale

18

19

(iigaia 5 5 7)					
Clave	Descripción	Número de pieza			
1	Cylinder				
2	Cylinder-to-Yoke Bolts				
3	Piston, aluminum				
4	Cap Screw, for actuators without handwheel				
5	Travel Stop Spacer, aluminum				
6	Yoke, ductile iron				
7*	Yoke O-ring				
	For size 25				
	Nitrile	13A5599X062			
	FKM (fluorocarbon) (for high temperature)	13A5599X022			
	For size 50				
	Nitrile	1L315906992			
	FKM (for high temperature)	1L3159X0012			
8*	Piston O-ring				
	For size 25				
	Nitrile	19A7098X022			
	FKM (for high temperature)	19A7098X032			
	For size 50				
	Nitrile	1F1727X0032			
	FKM (for high temperature)	1F1727X0012			
9*	Actuator Stem O-ring				
	For size 25	1110.4003/0022			
	Nitrile	1H8498X0022			
	FKM (for high temperature) For size 50	1H8498X0032			
	Nitrile	15726006002			
	FKM (for high temperature)	1E736906992 1D2620X0032			
10	Actuator Stem, chrome plated steel	1D2020X0032			
11*	Piston Stem Bearing, nylon				
	For size 25	18A0616X012			
	For size 50	24B6313X012			
12	Stem Connector, zn pl steel	2 1505 15710 12			
13	Stem Connector Nut				
14	Cap Screw (2 reg'd)				
15	Hex Nut				
16	Bias Spring, outer (steel) (see table 5-8 for use)				
17	Bias Spring, inner (steel) (see table 5-8 for use)				
10	C ICT : C (2 11)				


Clave	Descripción	Número de pieza
20	Drive Screw, stainless steel (7 req'd)	
21	Nameplate	
22	Warning Tag, stainless steel	
23	Hex Nut (2 req'd)	
24	Lithium grease	
	(not furnished with actuator)	
25*	Back-Up Ring, Size 50 only (use with Nitrile or FK	(M O-rings)
	Nitrile	14B8259X012

Piezas adicionales para actuador con volante (figura 6 u 8)

1	Cylinder,	
35	Neutral Indicator Cover, polycarbonate	
36	Handwheel Housing, cast iron	
37	Neutral Indicator Plate, polycarbonate	
38	Bearing Cover, cast iron	
39	Thrust Bearing, chrome steel	
40	Anti-rotation Key, Zn pl steel	
42	Neutral Indicator, stainless steel	
43	Neutral Indicator Plate Screw, pl steel (2 reg'd)	
45	Handwheel Stem Washer, heat treated	
46	Operating Nut	
47	Handwheel, cast iron	
48	Handwheel Retaining Ring, pl steel	
50	Grease Fitting, Cd pl steel	
51	Bearing Cover Set Screw, pl steel (3 reg'd)	
52	Handwheel Jam Nut, steel	
53	Button Plug, plastic	
56	Handwheel Stem, heat treated ENC 416 stainless	steel
57*	Cylinder Cover O-Ring, nitrile	
	For Push Only	
	Size 25	1D237506992
	Size 50	1D885506992
	Other, Size 25 and 50	1C4157X0022
58*	Handwheel Housing O-Ring, nitrile	
	For Push Only	
	Size 25	1D348306992
	Size 50	1C628006992
	Other, Size 25 and 50	1H624506992
60	Handwheel Stem Cap Screw, Zn pl steel	
	(4 req'd for size 25), (3 req'd for size 50)	
63	Detent Spring	
64	Detent Ball, Cr pl steel	
65	Locking Key, steel	
66	Bypass Valve	
67	Bypass Tubing	
68	Bypass Tee	
69	Piston Stud	
70	Thread locking adhesive (medium strength) (not	furnished with
	actuator)	
72	Hex Nut, Slotted	
73	Cotter Pin	
74	Elbow, Tube	


*Piezas de reemplazo recomendadas 31

Figura 5. Actuadores Fisher 585C de tamaños 25 y 50 (el resorte retrae la barra del actuador)



44B6335-C

Figura 6. Conjunto de volante con actuadores Fisher 585C de tamaños 25 y 50 (el resorte retrae la barra del actuador)



□ APLICAR LUBRICANTE

CONJUNTO DE VOLANTE

44B6330-B

Figura 7. Actuadores Fisher 585CR de tamaños 25 y 50 (el resorte extiende la barra del actuador)






Figura 8. Conjunto de volante con actuadores Fisher 585CR de tamaños 25 y 50 (el resorte extiende la barra del actuador)



44B6337-C

Figura 9. Conjunto de volante con actuadores Fisher 585C de tamaños 25 y 50—acción directa, exclusivamente empuje (el resorte retrae la barra del actuador)




CONJUNTO DE VOLANTE

□ APLICAR LUBRICANTE


34B8587-B

Figura 10. Actuador Fisher 585C con volante integrado, tamaño 68, carreras de 2 y 4 pulgadas



☐ APLICAR LUBRICANTE/SELLADOR
PIEZAS QUE NO SE MUESTRAN: 33, 145, 146
PARA EL CONJUNTO DE BYPASS, VER LA FIGURA 14
5881370-A


Figura 11. Actuador Fisher 585C con volante integrado, tamaños 80 y 100, carrera de 4 pulgadas



58B1373-A

PARA EL CONJUNTO DE BYPASS, VER LA FIGURA 14


Figura 12. Actuador Fisher 585C de tamaño 60 con carrera de 2 y 4 pulgadas



☐ APLICAR LUBRICANTE/SELLADOR PIEZAS QUE NO SE MUESTRAN: 33

58B1365-A

Figura 13. Actuador Fisher 585C de tamaño 60 con carrera de 8 pulgadas y de tamaño 68 con carrera de 2, 4 y 8 pulgadas



Tamaños 60 - 130 (figuras 10 - 14)

Clave	Descripción	Número de pieza
1	Cylinder Assembly, aluminum	
2	Cap Screw, pl alloy steel (not shown)	
3	Piston, aluminum	
4	Piston Nut, pl steel	
6	Yoke	
7*	O-Ring, nitrile	
	Size 60	1H862306992
	Size 68, 80	1H862506992
	Size 100	1H862606992
8*	Size 130	1J453806992
0	O-Ring, nitrile Size 60	1H862406992
	Size 68, 80	1H862506992
	Size 100	1H862606992
	Size 130	1 453806992
9*	O-Ring, nitrile	., .55000552
	Size 60	1E736906992
	Size 68, 80, 100	1H862706992
	Size 130	1 453706992
10	Actuator Stem, S41600 (416 SST) Cr pl	•
12	Stem Connector Assembly, zinc-plated steel	
15	Hex Nut, pl steel	
18	Screw (2 req'd)	
19	Travel Indicator Scale, stainless steel	
20	Drive Screw, stainless steel	
21	Nameplate, stainless steel	
22	Warning Nameplate (not shown)	
24	Lithium grease	
26*	(not furnished with actuator) Lower Seal Bushing, brass	
20	Size 60	
	2- and 4-inch travel	1H863714042
	8-inch travel	1R875914042
	Size 68 (2-, 4-, & 8-inch tvl),	
	Size 80 and 100 (8-inch tvl)	1R945614042
	Size 80 and 100 (4-inch tvl)	2H873014042
	Size 130	
	4-inch travel	2K378314042
	8-inch travel	23A1073X012
27*	O-Ring, nitrile	
	Size 60	1D348306992
	Size 68, 80, 100	1C334206992
28*	Size 130 Wiper Scraper, vendor	1D439206992
20	Size 60 (8-inch travel)	1R876099012
	Size 68 (2-, 4-, & 8-inch tvl),	11(070055012
	Size 80 and 100 (8-inch travel)	1R946499012
	Size 130 (8-inch travel)	11A4989X012
29*	Piston Rod Boot, neoprene	
	Size 60	
	2-inch travel	1H864706992
	4-inch travel	1H937906992
	Size 80 and 100 (4-inch travel only)	1H872106992
	Size 130 (4-inch travel only)	1J453906992
30*	Snap Ring, pl steel	
	Size 60	41106333737
	2- and 4-inch travel only	1H863827022
	Size 80 and 100 (4-inch travel only)	1H875027022
	Size 130 (4-inch travel only)	1J454127022

*Piezas de reemplazo recomendadas 39


Clave	Descripción	Número de pieza	Fiau	ra 14. Conjunto de bypass Fisher 585C	
31*	Snap Ring, pl steel			años 60 - 130	
	Size 60				02
	2- and 4-inch travel only	1H863927022			92)
	Size 80 and 100 (4-inch travel only)	1H875127022		/	
32	Size 130 (4-inch travel only) Travel Indicator Disk, S41300 (413 SST)	1P661327022			
33	Twin Speed Nut, stainless steel (not shown)			~	
34	Machine Screw, pl steel			<u> </u>	<u>/</u> (90)
70	Thread locking adhesive (medium strength)				
	(not furnished with actuator)		(
76	Adaptor Flange, Class C cast iron			〒 /	
76	Cylinder Flange, cast iron				<u>(91)</u>
77	Cap Screws, pl steel		1		/ 🕓
90	Pipe Nipple, 316 SST (not shown)		ſ <u></u>		,
91	Pipe Tee, 316 SST				
92	Needle Valve			0 0	
100 101	Cylinder Flange, cast iron Cylinder Adaptor, A07130 aluminum				
102	Spacer, cast iron				
103	Gear Case, cast iron		38B139	07/A	
104	Sleeve Assembly, S41600 (416 stainless steel)				
105	Sleeve, S41600 (416 stainless steel)				
106	Actuator Stem, S41600 (416 stainless steel)		Clave	Descripción	Número de pieza
107	Piston Connector, S41600 (416 stainless steel)		123	Cover Screw, steel	•
108	Piston Ring Adaptor, S41600 (416 stainless steel)		124	Combination Bearing, vendor	
109	Washer, steel		125	Set Screw, alloy steel	
110*	Upper Seal Bushing, brass	111065114042	126	Hex Nut, steel	
	Size 60 and 68 Size 80 and 100	1H865114042 1H946314042	127	Cap Screw, steel	
	Size 130	23A1073X012	128	Cap Screw, steel	
111	Retaining Ring, stainless steel	23/10/3/012	129	Pointer, S41600 (416 stainless steel)	
112*	O-Ring, nitrile, Size 68	1H862306992	130	Handjack Indicator, stainless steel	
113	Bearing Retainer, Class 30 cast iron		131	Locking Pin, S41600 (416 stainless steel)	
114	Bevel Gear, cast iron		132	Chain, stainless steel	
114	Worm Gear, bronze		133 134	Drive Screw, carbon steel Ball Bearing, steel	
115	Thrust Bearing, carbon steel (2 req'd)		135	Front Worm Retainer, steel	
116	Bevel Pinion, S41600 (416 stainless steel)		136	Back Worm Retainer, steel	
116	Worm Shaft, steel		137	Hand Grip, G12144 carbon steel	
117	Extension, carbon steel		138	Hand Grip Bolt, steel	
118	Handwheel, cast iron		139	Set Screw, steel	
119	Handwheel Cap, cast iron		140	Zerk Fitting, steel	
119 120	Hex Nut, steel (1 req'd) Lockwasher, carbon steel		141	Ring, carbon steel	
120	Spring Cap, G12144 carbon steel		142	Machine Screw, carbon steel (2 req'd)	
121	Spring, phos. bronze		143	Key, S41600 (416 stainless steel)	
123	Ball, steel		144	Key, G10180 carbon steel	
	,		145	Caution Tag (not shown)	
			146	Cable Tie (2 Req'd) (not shown)	

Lista de piezas para carrera larga (figuras 15 y 16)

En la siguiente lista, algunas piezas están relacionadas con una pata de yugo de canal ancho de 6 pulgadas o una pata de yugo de canal ancho de 8 pulgadas. Esto se refiere al tamaño del miembro de hierro de canal vertical del yugo. No se debe confundir esto con un saliente de yugo de 5H ó 7 pulgadas de diámetro, que se refiere al diseño de montaje del actuador a la válvula.

Algunas piezas también se relacionan con el diámetro de la barra del pistón o la extensión de la barra del pistón. Esta medición se debe tomar sobre el conector del vástago donde la barra es de diámetro completo.

Figura 15. Actuador Fisher 585C de carrera larga



Clave Descripción Número de pieza Clave Descripción Número de pieza 24 Handwheel Indicator, SST Yoke 25 Chain, SST 1 2

- Cable Protector, galvanized steel
- Travel Indicator, SST

52A7783-A

- 4 Feedback Arm, pl steel
- Anti-Rotator, steel
- 5 Machine Screw, steel pl
- Washer, steel pl
- Travel Scale, aluminum 7
- 8 Handwheel Extension
- 9 Sleeve Assembly
- Locking Pin, 416 SST 10
- Air Cylinder

Refer to the nameplate attached to the cylinder. Order all replacement parts for the cylinder from the cylinder manufacturer. Also, if the handwheel is specified, order its replacement parts from the cylinder manufacturer. When corresponding with the cylinder manufacturer, include the cylinder serial number, model number, and all other pertinent nameplate information.

- Pipe Plug, steel 12
- 13 Cap Screw, plated steel
- Cap Screw, plated steel 14
- Bushing 15
- 16 Nameplate, SST
- 17 Drive Screw, SST
- 18 Gear Case, cast iron
- Worm Gear, bronze 19
- 20 Bearing
- 21 Bearing Retainer, steel
- Stem Connector, 410 SST 22
- Hex Nut, plated steel

- 26 Drive Screw, plated steel
- 27 Set Screw, steel
- 28 Key, steel
- Front Worm Retainer, steel 29
- 30 Back Worm Retainer, steel
- 31 Worm Shaft, steel
- Handwheel, cast iron 32
- Handgrip, steel 33
- 34 Handgrip bolt, steel
- Handwheel Cap, cast iron 35
- Set Screw, steel 36
- 37 Zerk Fitting
- 38 Ball, alloy steel
- Spring, phosphor bronze 39
- 40 **Ball Bearing**
- Hex Nut, plated steel 41
- 42 Pointer, SST
- Conduit Clamp 43
- Cap Screw, plated steel 44
- 45 Machine Screw, plated steel Machine Screw, plated steel
- 46 Tubing, copper (specify length) 47
- 49 Connector, brass 50 Elbow, brass
- 51 Positioner
- Machine Screw, SST 52
- 53 Lock Washer, SST
- 54 Needle Valve
- 55 Pipe Nipple, steel
- Pipe Tee, steel

Figura 16. Actuador Fisher 585C de carrera larga (15) VISTA B-B (11)14 49 8 9 28) **(21)** (13) (53) (20) 42) (27)(24) (41) (52) (25) 44) (22) (46) **18**) (30) VISTA POSTERIOR (43) (45) 31) 36 (26) 4 19) (37) (3) (10)40 (38) **(23)** (29) (39) 7 32) (16) (35) (34) SECCIÓN A-A LP-LUBRIPLATE № 130AA PONER GRASA DE PROPÓSITO MÚLTIPLE A LAS PIEZAS 20 Y 40

Manual de instrucciones

Actuador 585C

D102087X0ES

Julio de 2011

Fisher, FIELDVUE y TopWorx son marcas de una de las compañías de la división de negocios de Emerson Process Management, parte de Emerson Electric Co. Emerson Process Management, Emerson y el logotipo de Emerson son marcas comerciales y marcas de servicio de Emerson Electric Co. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

El contenido de esta publicación se presenta con fines informativos solamente y, aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar su exactitud, no debe tomarse como garantía, expresa o implícita, relativa a los productos o servicios descritos en esta publicación o su uso o aplicación. Todas las ventas se rigen por nuestros términos y condiciones, que están disponibles si se solicitan. Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar los diseños o especificaciones de los productos en cualquier momento sin previo aviso. Emerson, Emerson Process Management y sus entidades afiliadas no se hacen responsables de la selección, uso o mantenimiento de ningún producto. La responsabilidad de la selección, el uso y el mantenimiento correctos de cualquier producto es sólo del comprador y del usuario final.

Emerson Process Management Marshalltown, Iowa 50158 USA Sorocaba, 18087 Brazil Chatham, Kent ME4 4QZ UK Dubai, United Arab Emirates Singapore 128461 Singapore

www.Fisher.com

